

Philips
Minisistema HiFi con MP3/
WMA

FWM575



Disfruta de la música digital con la reproducción por USB Direct

Satisface todas tus necesidades de música con este minisistema HiFi con MP3/WMA. Disfruta toda tu música digital en un sistema de alta potencia por medio de USB Direct y escucha 60 horas de tu música preferida en MP3/WMA-CD. Disfruta al máximo de este sistema fácil e intuitivo.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Potencia total del sistema de 360 watts
- Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX

Más tiempo de escucha, más entretenimiento

- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD
- 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
- Casetera doble Dual Logic con repetición automática

Ajuste de sonido personalizado

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico graves de 3 pasos
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica
- El control ambiental virtual ofrece simulaciones de entornos de sonido

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Potencia total del sistema de 360 watts

Potencia total del sistema de 360 watts

Sistema de boc. 3 vías con puerto MAX

Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX

USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Bandeja de 3 discos para WMA/MP3-CD

Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD

60 horas de música WMA-MP3-CD

60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD

Casetera doble Dual Logic

Casetera doble Dual Logic con repetición automática

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

control ambiental virtual

Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de habitaciones o ambientes especiales, como salas de concierto, el cine, salas de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del ambiente de sonido de esos lugares y te permite disfrutar aun más de tu música favorita.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia total del sistema de 360W
- Optimización del sonido: MAX Sound, Increíble Surround, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual

Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 6,5 pulg., Tweeter de 2 pulg., Piezoeléctrico, 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Compatible con etiquetas ID3
- Formato de compresión: MP3, WMA
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Retroceso rápido/Avance rápido, Parar, Repetición, Aleatoria, Reproducir programa
- Tecnología de la casetera: Full Logic
- Número de cassetas: 2

Grabación de audio

- Optimización de la grabación de cintas: nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital

- Estaciones preseleccionadas: 40
- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena AM

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, Guía de consulta rápida, Folleto de garantía, Antena AM, antena FM
- Control remoto: 32 teclas con 2 baterías AA
- manual de usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 265 x 310 x 395 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 248 x 310 x 195 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 611 x 411 x 440 mm
- Peso con empaque incluido: 16,1 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2009-03-13

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 000 26365
EAN: 87 12581 30835 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com