

Philips
Mini sistema Hi-Fi con MP3

FWM377



Copia y reproduce música al instante

para una diversión sin pausa

Para un disfrute ilimitado de la música, FWM377 ofrece un cambiador de 3 CD, 30 horas de reproducción sin pausa y la posibilidad de copiar toda tu música (desde CD, cintas y sintonizador) directamente al dispositivo USB. Con Plus, Max Sound y el refuerzo dinámico de graves el sonido excelente está garantizado.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Potencia RMS total de 240 W
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante

Enriquece tu experiencia acústica

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos para disfrutar de graves más profundos
- Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Disfruta continuamente de tu música favorita

- Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
- Copia música de CD, radio y casete a un dispositivo USB
- 30 horas de reproducción de música en MP3-CD
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad
- Pletina de casete estéreo

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Cambiador de 3 discos

Con el cambiador de 3 discos para reproducir música podrás elegir entre tres CD diferentes que haya dentro del dispositivo en cualquier momento. Esta cómoda función permite disfrutar de gran variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.

USB copia todo

Esta característica te permite escuchar fácilmente todo tu contenido musical en el sistema Hi-Fi directamente desde el reproductor MP3 portátil. Simplemente copia la música que desees de CD, cintas de casete, programas de radio o música de entrada de línea directamente del sistema al dispositivo USB. Guarda tus cintas de casete favoritas y conviértelas a formato MP3, sin utilizar un ordenador. También puedes establecer en tu sistema la grabación de tu programa de radio favorito con temporizador, y el sistema lo grabará automáticamente en el dispositivo USB.

30 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el

formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

MAX Sound

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el nivel uno al nivel tres, con sólo pulsar un botón. Puedes personalizar el nivel de graves que se ajuste a tu estilo. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el DBB, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Incredible Surround™

Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 240 W
- Potencia de salida: Potencial musical de 480 W
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, Control digital del sonido, 4 modos, Incredible Surround

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Sistema de altavoces Bass Reflex
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Carrusel para 3 CD
- Número de discos: 3
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos USB directo: Eliminar, Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Programación para 40 pistas
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica
- Modos de reproducción de casete: Parada automática

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB, Cinta
- Modos de grabación de USB: Grabación instantánea, Pistas programadas, Programación de programas de radio, Un disco, Una pista
- Fuentes de grabación de USB: Auxiliar, CD, Cinta, Sintonizador
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set Plug & Play)
- RDS: Noticias, Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm
- Micrófono: Conexión para micrófono
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma USB, Alarma por radio, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Indicaciones: Modo DIM
- Karaoke: Volumen del micrófono
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Pilas para mando a distancia, Guía de consulta rápida
- Mando a distancia: 23 teclas con 2 pilas AA
- Folleto de garantía: Versión global
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 265 x 310 x 384 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 273 x 310 x 204 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 640 x 413 x 496 mm
- Peso incluido embalaje: 14,9 kg

Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W



Fecha de emisión
2011-09-29

Versión: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27282
EAN: 87 12581 31765 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com