

Philips
5.1-kanalno kućno kino

RMS snaga od 1000 W

DVD reprodukcija

HTS3373



Spektakularan surround zvuk uz dubok i snažan bas

Ovaj potpuno digitalni sustav proizvodi izvanredan surround zvuk, pružajući vam kino doživljaj kod kuće. Reproducira širok raspon formata sa svake vrste diska, prijenosnih reproduktora i USB memorija.

Oživite zvuk i sliku

- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku
- Napredno pojačalo klase D za kompaktni i snažan zvuk

Spojite se i uživajte u višestrukim izvorima

- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona

Jednostavan za postavljanje i korištenje

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem

Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- Reproducira WMV, DivX, WMA i MP3 formate te fotografije s digitalnih fotoaparata u JPEG formatu
- Reproducira CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Dizajn koji će uljepšati vaš životni prostor

- Energy Star za energetske učinkovitost i malu potrošnju energije

PHILIPS
sense and simplicity

Istaknute značajke

HDMI 1080p

Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

Brza USB 2.0 veza

Univerzalna serijska sabirnica ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Brzi USB uređaji imaju brzinu prijenosa do 480 Mb/s, u usporedbi s 12 Mb/s kod originalnih USB uređaja. Uz brzu USB 2.0 vezu trebate samo

priključiti svoj USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

EasyLink

EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

Reproducira baš sve

Možete reproducirati gotovo svaki format multimedijских sadržaja koji poželite, bez obzira radi li se o sadržajima u formatu WMV, DivX, MP3 ili JPEG. Iskusite nenadmašnu praktičnost sjajnih mogućnosti reprodukcije i raskoš dijeljenja datoteka s multimedijским sadržajem na televizoru ili sustavu kućnog kina, u udobnosti vlastitog dnevnog boravka.

Reproducira baš sve

Reproducirajte gotovo svaki disk koji poželite, bez obzira radi li se o formatu CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ili DVD+R DL. Iskusite nenadmašnu prilagodljivost i praktičnost reprodukcije svih vrsta diskova na jednom uređaju.

Certifikat za DivX Ultra

Uz podršku za DivX možete uživati u videozapisima kodiranim za DivX u udobnosti svog dnevnog boravka. Multimedijски format DivX je tehnologija kompresije zasnovana na formatu MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, filmskih najava ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.



Specifikacije

Slika/Zaslon

- D/A pretvarač: 12 bita, 108 MHz
- Poboľšane karakteristike slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje

Zvuk

- Ukupna snaga (RMS): 1000 W
- Izlazna snaga (RMS): 6 x 167 W
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 40 - 20 000 Hz
- Omjer signala i šuma: > 60 dB
- Sustav zvuka: DTS®, Dolby Digital, Dolby® Prologic II, Stereo
- Napredne značajke zvuka: Digitalno pojačalo klase "D", Noćna reprodukcija
- Postavke ekvilizatora: Rock, Akcija, Classic, Koncert, Drama, Lounge, Igranje, Sport

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Mediji za reprodukciju: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA
- Mediji za reprodukciju: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 256 kb/s i VBR

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Poboľšane značajke slike: Zakretanje, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: Brzi USB, MP3 linijski ulaz
- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), AUX ulaz, FM antena, Easy-Fit zvučnički priključci, Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz

Snaga

- Napajanje: 120/230 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W
- Potrošnja energije: 180 W

Zvučnici

- Satelitski zvučnik: 4 podna zvučnika
- Izlazni stupanj za sat. zvučnike: 3-inčni širokopojasni woofer
- Impedancija satelitskog zvučnika: 4 om

- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Izlazni stupanj središnjeg zvučnika: 3-inčni širokopojasni woofer
- Centralna frekvencija: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 4 om
- Izlazni stupanj za niskotonac: 6,5-inčni woofer visoke efikasnosti
- Frekvencijski opseg niskotonca: 40 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 4 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, CVBS video kabel, FM antena, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 360 x 58 x 332 mm
- Težina aparata: 2,8 kg
- Dimenzije surround zvučnika (Š x V x D): 262 x 1199 x 264 mm
- Težina surround zvučnika: 3,376 kg
- Dimenzije srednjeg zvučnika (Š x V x D): 244 x 100 x 74 mm
- Težina središnjeg zvučnika: 0,849 kg
- Dimenzije subwoofera (Š x V x D): 163 x 363 x 369 mm
- Težina niskotonca: 4,703 kg
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 1030 x 307 x 425 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 21 kg

Vanjski karton

- EAN: 87 12581 51139 5
- Bruto težina: 27,8 kg
- Outer carton (L x Š x V): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Neto težina: 23,2 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara težina: 4,6 kg

Dimenzije ambalaže

- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Bruto težina: 27,8 kg
- Neto težina: 23,2 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara težina: 4,6 kg

Dimenzije proizvoda

- Duljina kabela: 0 cm
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Težina: 3,11 kg



Datum izdavanja
2012-09-27

Versija: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com