



„Philips“
Mini Hi-Fi sistema

FWM600D

MP3-CD muzika mėgaukitės raiškiu garsu

su „USB Direct“

Su FWM197 galite iki dešimties valandų be pertraukos mėgautis CD / MP3 / WMA muzika. Nešiojamajame grotuve esančiais įrašais mėgaukitės namuose – naudodami „USB Direct“ ir MP3 grotuvą.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 120 W RMS bendra išvesties galia
- 2 juostų „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema perteikia galingą garsą
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Nepertraukiamas mėgavimasis mėgstama muzika

- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- 10 valandų MP3-CD muzikos
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
- MW / FM skaitmeninis imtuvas su stočių nustatymo funkcija
- Stereo kasečių dėklas

PHILIPS

Ypatybės

120 W RMS

Ši sistema turi 120 W RMS bendros išvesties galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

2 juostų „Bass Reflex“ sistema

2 juostų „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema perteikia galingą garsą

Stereo kasečių dėklas

Stereo kasečių dėklas

„USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriamą tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

10 valandų MP3-CD muzikos

MP3 („MPEG 1 Audio layer-3“) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurios pagalba didelės skaitmeninės muzikos bylos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, leidžiančiu greitai ir lengvai persiųsti garso bylą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų

dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Optimal“, „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.



Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 120 W
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Skaitmeninio garso valdymas

Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: 2 col. aukštų dažnių siųstuvas, dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu, 5,25 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių skaičius: 2

Garso atkūrimas

- Diskų skaičius: 1
- Įdėjimo būdas: Dėklas
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Stabdyti, Groti atsitiktine tvarka
- Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/disko/programą, Maišyti grojimą, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą
- Programuojami takeliai: 20
- Dėklų skaičius: 1
- Kasetės dėklo technologija: Mechaninė
- Kasetės grojimo režimai: Automatinis sustabdymas

Garso įrašymas

- Įrašų laikmena: Kasetė
- Įrašymo į juostą pagerinimas: Sinchroniškas CD įrašymo paleidimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo, MW
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- „Auto Store“
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, USB žadintuvas, Išsijungimo laikmatis
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Ekranas: LCD
- „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas

Prijungimo galimybė

- Aux įvestis: 3,5 mm stereo
- USB: USB jungtis
- Garso jungtys: RCA AUX įvesties lizdas

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Garantijos knygelė, Greito naudojimosi vadovas
- Vartotojo vadovas: 16 kalbų

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 220 x 292 x 285 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 730 x 348 x 275 mm
- Svoris su pakuote: 11,2 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 200-240 V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 2W



Išleidimo data 2017-07-30

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967
EAN: 87 12581 59692 7© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com