

Philips 8000 series
Predvajalnik Blu-ray

Net TV

Predvajanje 3D-vsebin
CinemaPerfect HD

BDP8000



Brskajte po spletu kar na vašem televizorju v dnevni sobi

S Philipsovim televizorjem BDP8000 s storitvijo Net TV lahko brskate po internetu. Preprosto lahko dostopate do priljubljenih strani na zaslonu televizorja in iz vašega udobnega naslonjača delite video posnetke. S predvajalnikom Blu-ray pa lahko uživate tudi v kinematografski izkušnji polne ločljivosti.

Oglejte si več

- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostrejše predvajanje videa
- Net TV za priljubljene spletne storitve, vključno z videotekami*
- Omrežna povezava DLNA za gledanje fotografij in videoposnetkov iz računalnika
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1
- 7.1-kanalni prostorski zvok za najboljšo kinematografsko doživetje

Doživite več

- Vgrajen WiFi-n za hitrejšo in zmogljivejšo brezžično delovanje
- Na dotik občutljive tipke za zanesljiv in preprost dostop
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Značilnosti

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D



Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

CinemaPerfect HD



Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD predstavlja nov standard na področju jasnega in ostrega predvajanja videa. Ta inteligentna tehnologija zmanjša šum in izostri sliko, s čimer omogoča najkakovostnejše predvajanje videa doslej. Za zmanjšanje šuma, ki nastane pri stiskanju videa v obliko zapisa MPEG, je poskrbljeno z naprednim prilagajanjem signala in odpravljanjem šuma videa. Izboljšana obdelava barv pa prinaša na zaslon ostre slike z intenzivnimi barvami.

Net TV z vsebinami na zahtevo*



Uživajte v številnih spletnih storitvah, tudi videom na zahtevo. S Philipsovimi predvajalniki Blu-ray Disc ali domačim kinom si filme, slike, razvedrilne in druge spletne vsebine oglejte neposredno na televizorju. Zdaj prek televizorja lahko dostopate tudi do izbranih spletnih videoteke*. Izberite film za izposajo in si ga oglejte. Filmski večer doma še nikoli ni bil tako udoben in preprost. *Razpoložljivost je odvisna od države. Več informacij si oglejte na spletni strani www.philips.com/blu-ray.

WiFi-n



WiFi-n, poznan tudi kot IEEE 802.11n, je nov brezžični standard. Vključuje veliko novih možnosti za izboljšanje kakovosti brezžične povezave in ponuja večjo hitrost in daljši doseg v primerjavi s prejšnjimi standardi WiFi. Standard WiFi-n omogoča predvajalniku prenašanje in prejemanje tudi z usmerjevalniki, ki delujejo na podlagi starejših standardov WiFi.

Omrežna povezava DLNA



Omrežna povezava DLNA omogoča enostaven dostop do fotografij, glasbe, videoposnetkov in filmov v računalniku ali domačem omrežju. Uporablja ethernetno povezavo (LAN) s protokolom DLNA, ki zagotavlja brezhibno skupno delovanje izdelkov s certifikatom DLNA. Ko predvajalnik Blu-ray povežete v domače omrežje, imate dostop do informacij v vseh napravah s certifikatom DLNA. Svet razvedrila vam je na voljo s pritiskom na gumb in z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča preprosto brskanje.



asimpleswitch.com

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Napredna obdelava videa: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, Zmanjšanje šumov, 3/2 - 2/2 potezno gibanje, Ojačanje barve, Dinamična izboljšava kontrasta
- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Regijska koda BD-ja: B
- Regijska koda DVD-ja: 2
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color

Zvok

- Glasbeni sistem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: Dolby Digital, DTS, AAC (več kanalov), MP3, WMA, PCM

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojekcija, Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Vrtenje, Povečava

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, komponentni video izhod, Digitalni optični izhod, Digitalni koaksialni izhod, izhod za kompozitni

video (CVBS), 7.1-kanalni analogni zvočni izhod, Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet, Reža za kartice SD/SDHC

- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- Omrežne povezave: Vgrajen WiFi, 802.11 b/g/n
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5

Priročnost

- Spletne storitve: Net TV
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Spletna nadgradnja vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB
- BD-Live (profil 2.0): Notranji pomnilnik 2GB
- Enostavna uporaba: Upravljalne tipke na dotik
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Nizozemščina, Švedščina, Portugalščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Turščina, Norveščina, Češčina, Grščina, Madžarščina, Romunščina, Slovaščina

Specifikacije zelenega okolja

- Certificiran okolju prijazen izdelek

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, CD-R (uporabniški priročnik), vodnik za hiter začetek, daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Nizozemščina, Portugalščina, Danščina/norveščina, Grščina, Švedščina, Finščina, Poljščina, Turščina, Češčina, Madžarščina, Slovaščina

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije: 21 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,18 W

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 65 x 260 mm
- Teža izdelka: 2,8 kg
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 515 x 340 x 145 mm
- Teža vključno z embalažo: 4 kg



Datum izdaje 2014-08-01

Različica: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277
EAN: 87 12581 51089 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com