



Philips
便携式音箱

银色
USB

SBM120SLV

享受您的数字音乐

借助飞利浦多功能便携式音箱，享受美妙动人的音乐。通过 USB/MicroSD 卡 / 音频输入连接播放您喜爱的音乐。采用 wOOx™ 技术的音箱外形小巧，随附充电电池并且具有多种颜色可选。

易于使用

- 小巧便携
- 立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受
- 内置充电电池

欣赏来自多种来源的音乐

- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 方便地从 USB/MicroSD 卡播放
- 可预设的 FM 数码调谐
- 集成式 FM 天线

饱满清晰的音质

- 1.5 瓦 RMS 总输出功率
- wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音

PHILIPS

便携式音箱
银色 USB

SBM120SLV/93

产品亮点

USB/MicroSD 卡

只需在 USB 或 MicroSD 卡上加载所需的内容，然后插入播放器即可 - 再也不用担心没有可选的娱乐了。

内置充电电池

内置充电电池

音频输入 (3.5 毫米)



只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入 (3.5 毫米) 端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套出众的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。

1.5 瓦 RMS 总输出功率

此系统总输出功率为 1.5 瓦 RMS。RMS 即平均输出功率，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

wOOx™ 扬声器技术

wOOx™ 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。

小巧便携

立体声耳机插孔

连接您自己的耳机，这款飞利浦设备可令您随时享受更具个人风格的聆听体验。将

耳机连接到此设备，您可在非凡的音质中享受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。

可预设的 FM 数码调谐



数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问挚爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

集成式 FM 天线

电话的 FM 收音机通常需要外部天线才能正常工作。该飞利浦产品带有 FM 天线，因此您可以通过电话内置收音机收听到高质量的声音。



规格

连接

- 音频输入 (3.5 毫米)
- USB 充电
- 耳机输出
- 支持 MicroSD 卡

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

外箱

- 长度: 22.5 厘米
- 用户包装数量: 10
- 宽度: 13.8 厘米
- 总重: 2.539 千克
- 高度: 22 厘米
- GTIN: 1 69 23410 71836 9
- 净重: 2.01 千克
- 自重: 0.529 千克

便利性

- 显示屏类型: LED 屏幕

功率

- 电池类型: 内置锂电池
- 音乐播放时间: 8 小时

包装尺寸

- 高度: 10.3 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 12.8 厘米
- 厚度: 4.1 厘米
- 随附产品数量: 1

- EAN: 69 23410 71836 2
- 总重: 0.241 千克
- 净重: 0.201 千克
- 自重: 0.04 千克

产品尺寸

- 高度: 6.7 厘米
- 宽度: 11.8 厘米
- 厚度: 3.1 厘米
- 重量: 0.143 千克

附件

- USB 磁吸式充电线: 用于充电
- 3.5 毫米音频线缆

音频播放

- 播放媒体: USB 闪存盘, MicroSD 卡
- 回放模式: 快进和快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 支持的音频格式: MP3

音响系统

- 波段: 20Hz-20kHz
- 总输出功率: 1.5 瓦 RMS (最大)
- 信噪比: $>$ 70dB
- THD: $<$ 1%
- 音响功放器: AB 类数字功放器
- 输入灵敏度: 600 毫伏

左 / 右扬声器

- 驱动器功率范围: 2 瓦
- 扬声器驱动器: 1.5 英寸全频
- 波段: 100Hz-20kHz



发行日期 2024-03-26

版本: 2.0.4

EAN: 69 23410 71836 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com