

Philips 7000 series  
Leitor de discos Blu-ray

Reprodução 3D  
Wi-Fi Ready  
Alumínio preto

BDP7500B2



## Design e desempenho, definição pura

Surpreenda-se com o som HD mais realista de sempre com este design em alumínio de alto desempenho e saídas de áudio de 7.1. Redefina a forma como vê filmes em Blu-ray com o CinemaPerfect HD. Esteja preparado para o Wi-Fi e desfrute dos seus vídeos de PC através de DLNA.

### Veja mais

- Compatível com Full HD 3D\* para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente envolvente
- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais nítida e precisa
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Net TV para serviços em linha no seu televisor
- Ligação de rede DLNA para desfrutar de fotografias e vídeos a partir do seu PC

### Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1
- Surround de 7.1 canais para a melhor experiência cinematográfica

### Desfrute mais

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- Memória de 1 GB para BD-Live incorporada para conteúdos de bónus em Blu-ray
- Controlos sensíveis ao toque para um acesso simples e eficaz
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando



asimpleswitch.com

asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Destques

### Compatível com Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com o televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, temporizados para abrir e fechar as lentes direita e esquerda em sincronização com as imagens alternadas, a visualização em Full HD 3D é criada. Lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. A funcionalidade 3D em Blu-ray está disponível neste sistema após a actualização do software (visite [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

### CinemaPerfect HD



O CinemaPerfect HD Engine da Philips apresenta um novo padrão na reprodução de vídeo nítida e precisa. Este motor inteligente reduz o ruído e torna as imagens mais nítidas para lhe proporcionar imagens de vídeo com uma qualidade nunca antes vista. A redução do ruído de vídeo e uma fantástica adaptação da imagem trabalham na redução do ruído que é criado quando o vídeo é comprimido no formato MPEG. Com o processamento melhorado da cor, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

### Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

### Net TV



Experimente uma selecção rica de serviços online com o Net TV. Desfrute de filmes, imagens, infoentretenimento e outros conteúdos online directamente no seu televisor sempre que desejar, através do leitor de discos Blu-ray da Philips. Basta ligar o leitor directamente à sua rede doméstica, através de uma ligação com ou sem fios, navegar e seleccionar o que deseja ver com o telecomando. O menu da Philips permite-lhe aceder aos serviços populares do Net TV, adaptados ao ecrã do seu televisor.

### Ligação de rede DLNA



A ligação de rede DLNA permite o fácil acesso a fotografias, música, vídeos e filmes pessoais no seu PC ou rede doméstica. Ela utiliza a ligação Ethernet (LAN) com o protocolo DLNA que assegura que os produtos com certificação DLNA irão funcionar em conjunto na perfeição. Ao ligar o leitor de discos Blu-ray à sua rede doméstica, poderá aceder a informações de todos os dispositivos com certificação DLNA. Pode aceder ao seu mundo de entretenimento com um simples toque num botão graças à interface de utilizador intuitiva, concebida para uma fácil navegação.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

# Especificações

## Imagem/visualização

- 3D em Blu-ray: Full HD de 1080p
- Processamento avançado de vídeo: CinemaPerfect HD
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo
- Rácio de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Conversor D/A: 12 bit / 150 MHz

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, Unidade flash USB, DivX, BD-ROM, CD/SVCD vídeo
- Formatos de compressão: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, Avanço lento, Retomar reprodução desde a paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, Repetição A-B, Zoom, Ângulo
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, x.v. Color, Aumento da resolução de vídeo, Varrimento progressivo
- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2

## Som

- Sistema de som: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relação sinal/ruído: 105 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 100 dB
- Frequência de resposta: 100 Hz
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, DVD MP3, Unidade flash USB
- Formato de compressão: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanais), MP3, PCM, WMA

## Reprodução de fotografias digitais

- Suporte de reprodução: Unidade flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Resolução de alta definição, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3, Rodar, Zoom

## Conectividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, Saída óptica digital, Saída coaxial digital, Saída analógica áudio de 7.1 canais, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio esquerda/direita, Ethernet, USB: apenas com adaptador Wi-Fi da Philips
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0
- Ligações de rede: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- Ligação PC-Rede: Certificação DLNA 1.5

## Funcionalidades

- Serviços online: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Fácil de utilizar: Botões de controlo por toque
- Idiomas apresentados no ecrã: Português, Alemão, Francês, Holandês, Italiano, Português, Espanhol, Dinamarquês, Finlandês, Polir, Sueco, Turco, Norueguês, Checo, Russo
- Protecção infantil: Controlo parental
- BD-Live (memória interna de 1GB)
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo áudio/vídeo, Manual do utilizador, CD-R (Manual do utilizador), Manual de início rápido, Cartão de registo do produto, Telecomando, 2 x pilhas AAA
- Manual do utilizador: Português, Francês, Alemão, Holandês, Italiano, Espanhol, Português, Dinamarquês/Norueguês, Sueco, Finlandês, Polir, Turco, Grego, Russo

## Especificações ecológ.

- Produto ecológico certificado

## Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 22 W
- Consumo de energia em modo de espera: 0,25 W

## Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 509 x 118 x 285 mm
- Peso incl. embalagem: 3,60 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 55,7 x 245 mm
- Peso do produto: 2,85 kg



Data de publicação  
2014-03-29

Versão: 3.1.5

12 NC: 8670 000 60567  
EAN: 87 12581 52830 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* É necessário o adaptador USB Wi-Fi da Philips WUB1110 (vendido em separado)

\* Para mais informações, visite [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)