



Philips

CAD310

## 在路上享受你最喜歡的音樂

### 多訊源，多選擇

- CD 機
- CD-R 和 CD-RW 兼容播放機
- CD 變更控制器，確保一路上音樂不停播放
- FM/MW 立體聲選台器

### 強勁音效

- 4x45 瓦最高功率輸出
- DSP 數碼訊號處理為你送上清晰的聲音和絕對的寧靜

### 簡單易用，精密控制

- 多功能 LCD 顯示
- 自動儲存設定提供收音機單鍵選台功能
- 數碼選台，含預選功能
- 易用鍵盤，讓你選擇音樂或電台

# PHILIPS

## 技術規格

### 音效

- 音效系統：立體聲
- 輸出功率：4x45 瓦最高功率輸出
- 音量控制：旋轉式
- 等化器設定：Pop, 搖滾, 古典, 爵士

### 音樂播放

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：快速前進/反帶, 下一首/上一首  
曲目搜尋, 重複播放, 可編排 20 首曲目
- 載入器類型：插槽
- 錄音座數目：1
- 可程式化曲目：20

### 選台器 / 接收 / 傳送

- 天線：AM 天線, FM 天線
- 自動數碼選台：是
- 選台器波段：FM, FM 立體聲, 上午
- 記憶選台：20

### 便利

- 顯示類型：點陣 LCD

### 尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：182 x 52 x 180 mm
- 品重量：2 kg

### 功率

- 濕電：12V DC (直流電)

### 連接

- 輔助輸入：1x(左 / 右) / RCA
- 其他連接：天線, 輸出端子

### 配件

- 附配件：使用手冊

## 產品特點

### CD 機

#### CD-RW 兼容

CD-RW 兼容表示您的音響裝置可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄的，可以在任何 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複抹寫，只能在兼容的 CD 播放機上播放。CD-RW 兼容播放機的雷射讀取頭和 CD 解碼器電路經過特殊設計，可以讀取 CD-RW 特殊的相位變更燒錄層，保證 CD 音響系統隨時可以播放您在家中錄製的光碟。

#### CD 變更控制器

#### FM/MW 立體聲選台器

#### 4x45 瓦最高輸出功率

#### DSP 數碼訊號處理

先進的 DSP 數碼訊號處理科技已應用至整個聲音軌跡，能夠確保在必要的時候傳遞清晰的聲音和絕對的寧靜。

#### 多功能 LCD 顯示

#### 自動儲存設定

自動儲存設定是一項便捷的功能，讓您可以收聽最愛的電台，而且只要按一個鍵即可設定記憶選台。自動儲存設定可以避免手動調校電台和設定記憶選台時的手忙腳亂。內建的電子電路會自動掃描本地廣播電台頻率，鎖定最強的電台訊號，並且將這些訊號分配為特定的預設電台。

#### 數碼選台，含預選功能

#### 易用鍵盤

易用鍵盤有類似電話的數字鍵盤，這是以選擇 CD 曲目、預設收音機頻道及調校收音機頻道的簡單易用的工具。這十個數字鍵就置於裝置的前面，只要按一個鍵，就可以選擇和安排節目，非常方便。要選擇特定的曲目或預設的頻道，只需要在數字鍵盤按上曲目的編號或預設的號碼。只需要輸入頻道，就可以調校到你最喜愛的電台。易用鍵盤幫助你選擇特定的曲目、預設頻道或最喜愛的電台。



發行日期 2006-08-23

版本：2.0

12 NC: 9073 100 12825  
EAN: 87 10895 90009 6

規格若有變更恕不另行通知。

商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

[www.philips.com](http://www.philips.com)