

Philips  
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth®  
Rožnata

BT51P



## Naredite si prostor za ples

Svoje skladbe vzemite s seboj z zvočnikom Bluetooth, ki se prilega vašemu žepu. Ta majhen zvočnik vam nudi šest urno avtonomijo predvajanja in čist zvok, tudi pri najvišji glasnosti. Doseg brezžične povezave je 10 m. Dovolj za ples po celotnem prostoru.

### **Vedno pripravljeni**

- Resnična lahkotnost. Tehta samo 90 g
- Resnična kompaktnost. 6,1 × 6,1 × 7,6 cm
- Doseg brezžične povezave do 10 m

### **Enostavno združevanje. Enostavno polnjenje.**

- Bluetooth je pripravljen na združevanje, ko je vklopljen
- Polnjenje prek povezave USB. Kabel Micro USB je priložen.

### **Majhen zvočnik. Močan in čist zvok.**

- 1,5-palčni zvočnik polnega razpona. Čist in jasen zvok
- 5-urna avtonomija predvajanja
- Funkcija za enakomeren signal. Glasnost brez popačenja

# PHILIPS

# Specifikacije

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 W
- Glasbeni sistem: Mono

## Zasnova in izdelava

- Barva: Rožnata

## Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m

## Združljivost

- druge naprave s povezavo Bluetooth
- podpirajo: do iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ali starejši

## Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)
- Čas delovanja z baterijo: 5 ur

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Vodnik za hitro namestitvev, Garancijski list – velja po vsem svetu
- Kabel: Kabel USB za polnjenje

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Teža vključno z embalažo: 0,18 kg
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Teža izdelka: 0,135 kg

# Značilnosti

## Majhen zvočnik. Čist zvok.

Pri samo 90 g boste komaj opazili, da ta majhen zvočnik nosite s seboj. 1,5-palčna zvočna enota polnega razpona zagotavlja čist in jasen zvok tudi pri višji glasnosti.

## 5-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB.

Povsem napolnjena baterija se ponaša s 5-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega kabla Micro USB traja manj kot 3 ure.

## Povezava Bluetooth

Združevanje z napravo Bluetooth je preprosto. Vklopite zvočnik in že je pripravljen na združevanje. Doseg brezžične povezave je 10 m.

## Funkcija za enakomeren signal

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

## Resnična lahkotnost. Tehta samo 90 g

Resnična lahkotnost. Tehta samo 90 g

## Resnična kompaktnost.

**6,1 x 6,1 x 7,6 cm**

Resnična kompaktnost. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

## Doseg brezžične povezave do 10 m

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo naprav iPod/iPhone/iPad ali drugih naprav Bluetooth, na primer pametnih telefonov, tabličnih in celo prenosnih računalnikov. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

## Polnjenje prek povezave USB.

Kabel Micro USB je priložen

