

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MP3

MCMI90



Słuchaj muzyki MP3-CD tak jak lubisz najbardziej

Stylowa i niewielka, elegancko wykończona w drewnie zawiera w sobie niezwykłą moc. Dzięki estetycznemu połączeniu wydajności i podstawowych funkcji wystarczy usiąść i cieszyć się ulubioną muzyką.

Więcej muzyki, więcej radości

- 10 godzin muzyki z MP3-CD

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów
- Moc muzyczna 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zасыпianie
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę

To też brzmi wspaniale

- Eleganckie głośniki w drewnie

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Moc wyjściowa:** Moc muzyczna 2x10 W
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Incredible Surround, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- **Główny głośnik:** Niskotonowy 4 cale, Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Tryby odtwarzania płyt:** Odtw. wielokr./ścieżki/ wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Odtw. MP3-CD z funkcją prog. 10 utworów, Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
- **Sposób ładowania:** Góra
- **technologia magnetofonów kasetowych:** Mechaniczna
- **Tryby odtwarzania kasety:** Elektroniczna regulacja prędkości

Nagrywanie audio

- **Nośnik nagrywania:** Taśma
- **Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie:** automatyczny poziom nagrywania, zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/odbiór/transmisja

- **Pasma tunera:** UKF Stereo, ŚR.
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- **Pamięć stacji:** 20
- **Funkcje i cechy dotyczące tunera:** Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- **Inne połączenia:** Stała antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.

Wygoda

- **Budzenie:** Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- **Zegar:** Na wyświetlaczu głównym
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor podświetlenia:** Pomarańczowy

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Antena na fale DŁ./ŚR.
- **Pilot zdalnego sterowania:** 21-przyciskowy

Wymiary

- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 148 x 235 x 258 mm
- **Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.):** 142 x 235 x 212 mm
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 446 x 312 x 342 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,3 kg

Zalety produktu

10 godzin muzyki z MP3-CD

Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Technologia Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrajania balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2007-11-07

Wersja: 6.0

12 NC: 9073 100 12392
EAN: 87 10895 86422 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com