

Philips
Σύστημα Micro Hi-Fi

- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD
- USB Direct

MCM710



Πλούσιος ήχος σε συμπαγή σχεδιασμό

με αναπαραγωγή USB Direct

Σχεδιασμένο ειδικά για όσους εκτιμούν την τεχνολογία και το design, το Philips MCM710 αποπνέει κομψότητα και ποιότητα. Απολαύστε μουσική MP3/WMA από το φορητό player με αναπαραγωγή USB Direct.

Απεριόριστη απόλαυση ακρόασης

- Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Βελτίωση έντασης μπάσων και πρίμων
- Συνολική ισχύς εξόδου 2x50W RMS

Εκλεπτυσμένο σε ήχο και εμφάνιση

- Κομψά ηχεία με φινιρίσμα από ξύλο

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο

- Ψηφιακός συντονισμός με 20 προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
- Χρονοδιακόπτης αφύπν.& αυτ. διακοπής

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

USB Direct για μουσική MP3/WMA

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Ένταση μπάσων και πρίμων

Στο φάσμα του ήχου, οι υψηλές και χαμηλές συχνότητες δεν γίνονται καλά αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί - ειδικά σε χαμηλή ένταση. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία έντασης, θα ενισχυθούν τα μπάσα και τα πρίμα για να απολαύσετε έναν συνολικά πιο εξισορροπημένο ήχο.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Ένταση, 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost
- Ισχύς: Μουσική ισχύς 2x50W RMS / 2x100W

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Γούφερ 4", Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Αποσπώμενες γρίλιες ηχείων, Τούιτερ piezo

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, Θήκη δίσκων
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
- RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, Ρολόι RDS, Όνομα σταθμού
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20

Συνδεσιμότητα

- Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- USB: Host USB
- Συνδέσεις ήχου: Αναλογική είσοδος ήχου (L/R)

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
- Eco Power Standby: 1 watt
- Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
- Τηλεχειριστήριο: 40 πλήκτρων με μπαταρίες λιθίου
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 248 x 110 x 307 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 170 x 270 x 220 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 558 x 350 x 314 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 11 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com