

Philips
MP3 Мини Hi-Fi система



FWM154

Слушайте MP3-CD музика с обогатен звук

Извлекете максимума от вашата музика с мини Hi-Fi системата Philips FWM154 с двулентова басрефлексна система за обогатен звук. Оптимизирайте настройките си за звук чрез регулиране на баланса за различни музикални жанрове с цифрово управление на звука.

Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 40 W RMS
- 2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Непрестанно удоволствие от любимата ви музика

- 10 часа MP3-CD музика
- Цифрова настройка на MW/FM с настроени станции
- Стерео касетен дек
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

PHILIPS

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Цифрово усилване на басите, управление на цифров звук
- Обща звукова мощност (RMS): 40 W

Високоговорители

- Брой тонколони: 2
- Високоговорители: 4" високоговорител за ниски честоти
- Подобрен високоговорител: 2-пътен

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: търсене на следваща/предшна песен, бързо напред/назад, повторение/разбъркване/програмиране
- Технология на касетния дек: механичен
- Брой дека: 1

Аудиозапис

- Носители за запис: лента

Тuner/приемане/предаване

- Предварително настроени станции: 40
- Обхвати на тунера: FM, FM стерео, MW
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Удобство

- Часовник: на основния дисплей, таймер за заспиване
- Брой дискове: 1
- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Аларми: CD аларма, радиоаларма
- Тип устройство за зареждане: чекмедже

Акcesoари

- Дистанционно управление
- Други: Ръководство за бързо инсталиране
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 8,5 кг
- Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 189 x 175 мм
- Височина на основния високоговорител: 292 мм
- Дълбочина на основния блок: 271 мм
- Дълбочина на опаковката: 270 мм
- Височина на основния блок: 292 мм
- Височина на опаковката: 354 мм
- Ширина на основния блок: 220 мм
- Ширина на опаковката: 740 мм

Мощност

- Електрозахранване: 220 - 240 V

Зелено

- Мощност на потребление в режим на готовност: 1 W

Акценти

10 часа MP3-CD музика

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Стереo касетен дек

Стереo касетен дек

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

2-лентова басрефлексна система

2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук

MP3 Link за преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизаш от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 4.0.10

12 NC: 8670 000 49719
EAN: 87 12581 46508 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com