



Philips Streamium
Récepteur audio sans fil

Streamium



NP3700



Écoutez de la musique depuis un PC/MAC ou le Net, sans fil

L'obsession du son

Le FullSound™ redonne vie à vos fichiers MP3 compressés. Vous profiterez au maximum de toute votre collection musicale en streaming sans fil grâce au Philips NP3700/12. De plus, l'écran tactile couleur vous permet de contrôler le tout sans effort.

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil

- Connectez-vous pour explorer des milliers de stations de radio Internet
- Photos et musique en diffusion sans fil à partir de votre PC/MAC
- Profitez de plus de 10 millions de morceaux avec Napster*

Navigation et commande aisées

- Affichez les pochettes d'album en couleur
- Écran tactile couleur pour une navigation simple

Prêt pour la connexion

- Fonctionne avec les connexions haut débit domestiques et routeurs Wi-Fi
- Station d'accueil iPod/iPhone en option pour lire votre musique en toute simplicité
- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips

Performances sonores de qualité

- Des basses plus puissantes et une meilleure clarté grâce à FullSound
- Puissance de sortie totale de 10 W RMS

PHILIPS

Points forts

Photos et musique en diffusion sans fil



Vous pouvez désormais écouter très simplement la musique de votre PC/MAC à partir votre appareil audio Philips, et ce, sans fil. Partagez ainsi vos morceaux préférés avec d'autres personnes lors d'une soirée ou profitez-en simplement, confortablement installé chez vous. Faites de même avec vos photos et affichez-les quand bon vous semble pendant que vous écoutez de la musique. Grâce à la simplicité du transfert de données sans fil, libérez les trésors stockés sur votre PC/MAC.

Écran tactile couleur



L'écran tactile vous permet de commander votre appareil en appuyant simplement sur des boutons à l'écran. Mettez l'appareil en marche et l'interface utilisateur de l'écran tactile apparaît avec toutes les options de commande de l'appareil. L'écran tactile associe la technologie LCD à des capteurs de pression et un puissant microprocesseur numérique. Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique de l'écran, le signal correspondant est envoyé au processeur et la commande est aussitôt exécutée.

Appli MyRemote



L'application Philips MyRemote vous permet d'utiliser votre iPhone, iPod Touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits Audio Vidéo Philips en réseau. L'application reconnaît automatiquement votre lecteur de disques Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre système audio Streamium Philips connecté à votre réseau Wi-Fi domestique et vous offre un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Et si vous possédez plusieurs produits Audio Vidéo Philips connectés en réseau, l'application vous permettra de passer de l'un à l'autre et de tous les contrôler séparément. Cette application gratuite a été inventée par Philips.

Bibliothèque musicale en ligne Napster*



Profitez d'une multitude de morceaux avec Napster, un service de musique en ligne proposant plus de 10 millions de morceaux de 790 000 artistes et 980 000 albums dans tous les genres musicaux. La microchaîne Philips vous permet d'accéder très facilement à Napster via les icônes de l'écran LCD et d'écouter toute la musique que vous souhaitez rapidement et simplement. En quelques clics, les morceaux stockés dans la vaste bibliothèque Napster sur votre PC ou votre MAC sont diffusés en streaming et sans fil sur votre microchaîne Philips. Changez vos habitudes d'écoute !

Stations radio Internet



Streamium offre l'accès à des milliers de stations de radio Internet. Désormais, vous pouvez écouter tous les types de musique du monde entier. Connectez votre récepteur Streamium à Internet et écoutez vos programmes préférés en ligne, sans même avoir à allumer votre PC/MAC.

Station d'accueil iPod/iPhone en option



Élargissez votre horizon. Vous pouvez non seulement écouter de la musique sur CD, via MP3 Link, un port d'entrée AUX et en streaming sans fil depuis un PC ou un MAC, mais désormais également les morceaux stockés sur votre iPod et votre iPhone. Il vous suffit de brancher votre iPod ou votre iPhone, de passer en mode station d'accueil et de sélectionner les chansons que vous souhaitez écouter à l'aide de la télécommande. Avec la station d'accueil disponible en option, redécouvrez votre collection musicale en qualité sonore exceptionnelle sur votre chaîne.

Pochette d'album

Donnez de la vie à votre musique avec les pochettes d'album en couleur. Ces pochettes intégrées aux fichiers musicaux s'affichent automatiquement lorsque vous sélectionnez et écoutez vos morceaux. Les pochettes d'album enrichissent votre univers musical.

Caractéristiques

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Neutre
- Amélioration du son: Réglage graves/aigus
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance musicale: 2 x 5 W
- Type: FullSound, qualité sonore exceptionnelle

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceintes: Intégré

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Compatible ID3-Tag
- Radio Internet
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable

Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11n), Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Client UPnP
- Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Connexions audio: Entrée ligne stéréo 3,5 mm - MP3 Link
- Connecteur à broches: Station d'accueil DCK3060 pour iPod/iPhone
- Autres connexions: Ethernet

Lecture de photos

- Affichage sur l'appareil: Diffusion à partir d'un PC
- Format de compression d'image: JPEG

Pratique

- Type d'affichage: Écran tactile LCD
- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois, Russe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Indication de l'intensité du signal
- Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
- Alarmes: Alarme par buzzer, Mise en veille programmable, Alarme musicale (UPnP)
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité, Écran tactile
- Indications: Mode DIM

Accessoires

- Accessoires fournis: Livret de garantie internationale
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Piles: 2 x AAA
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe, polonais
- Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe, polonais (sur le CD)
- CD-ROM: CD-ROM comprenant TwonkyMedia et les manuels d'utilisation
- Carte de garantie: Carte de garantie
- Adaptateur CA/CC: 110 - 240 V

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 291 x 148 x 152 mm
- Poids de l'appareil: 1,48 kg



Date de publication
2017-04-04

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 63723
EAN: 87 12581 54744 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-Uni.