



Philips
Веб-камера

Easy



SPC535NC

Webcam easy

Не теряйте контакт с друзьями

Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips.

Естественное видео с более высоким разрешением

- 1,3 мегапикселей (с интерполяцией) для очень высокого качества изображений
- Плавное изображение с 30 кадрами в секунду
- 3-х кратное цифровое увеличение для качественных крупных планов
- Функция автоматического сопровождения лица
- Поворотный корпус позволяет направить камеру в любую сторону
- Сертификация Skype

Четкая и естественная передача голоса

- Шумоподавление для более четкой передачи речи
- Мультимедийная гарнитура с микрофоном для наилучшего качества звука

Просто, как 1-2-3!

- Простота установки и использования
- Совместима со всеми службами мгновенных сообщений
- Создавайте, храните и управляйте изображениями с VLounge
- Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий



PHILIPS

Особенности

1,3 мегапикселей (с интерполяцией)

Ваша веб-камера обеспечивает 1,3-мегапиксельное разрешение (с интерполяцией) для видео и фотографий. В результате вы можете получать снимки высокого качества даже при печати в большом формате.

Видео - 30 кадров в секунду

Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.

3-кратное цифровое увеличение

Можно увеличивать и уменьшать изображение для достижения его идеального оформления. Благодаря экранному интерфейсу процесс увеличения полностью контролируется пользователем и обеспечиваются идеальные результаты.

Автоматический захват лица

Современное программное обеспечение камеры автоматически определяет лицо пользователя, а объектив перемещается, сопровождая перемещения лица. Вы остаетесь в центре кадра даже если вы двигались во время видеоконференции. Это дает свободу самовыражения и позволяет естественно общаться.

Поворотный корпус

Оцените истинную свободу съемки с поворотным корпусом, позволяющим направить камеру в любую сторону. Просто поверните камеру под любым углом в пределах 360° для съемки любого объекта, не меняя положения камеры..

Сертификация Skype

Данная веб-камера имеет сертификат Skype. Отправляйте изображения и звук высокого качества в любую точку мира, а заодно пользуйтесь бесплатной телефонией и службой коротких сообщений через всемирную сеть.

Шумоподавление

Превосходная технология шумоподавления сокращает фоновые помехи и способствует более четкой передаче речи как в условиях тишины, так и в шумной обстановке.

Мультимедийная гарнитура в комплекте

Мультимедийная гарнитура Philips прилагается к веб-камере. Микрофон обеспечивает оптимальное качество звука и удобство использования.

Простота установки и использования

Вы всего в трех шагах от использования вашей веб-камеры. 1. Установите ПО 2. Подключите камеру 3. Начинайте видеовызов

Совместима со всеми службами

Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.

ПО VLounge

ПО для очень удобной съемки, управления и архивирования моментальных фотографий и видеоклипов. С помощью всего лишь пары щелчков мыши вы сможете создавать и отправлять видеопочту. Это ПО обеспечивает все необходимое, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами веб-камеры Philips.

Кнопка съемки

Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.

Надежное крепление

Многофункциональная подставка позволяет надежно установить веб-камеру на поверхность монитора, ноутбука или стола. Данная конструкция очень надежна и не позволит камере сдвинуться или упасть во время видеовызова.

Характеристики

Механизмы

- Датчик: VGA CMOS
- Максимальная диафрагма: F:2.6
- Угол обзора: 50 градусов
- Конструкция объектива: 3 элемента
- Баланс белого: 2600 - 7600 K
- Минимальная освещенность: < 5 люкс
- Формат данных: YUY2, MJPEG
- Глубина цвета: 24 бит

Разрешение

- Видеоразрешение: VGA
- Фоторазрешение: VGA
- Видеоразрешение с интерполяцией: 1,3 Мп
- Фоторазрешение с интерполяцией: 1,3 Мп
- Максимальная частота смены кадров: 30 кадров/сек

Аудио

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Шумоподавление: Да

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Руководство по быстрой установке, Мультимедийная гарнитура SHM2000

Дополнительные функции

- Цифровой зум: 3x
- Автоматическое распознавание лиц: Да
- Кнопка съемки: Да
- LED-индикатор включения/выключения: Да

ПО

- V Lounge: Premium
- Добавить видео в: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Требования к системе

- Операционная система: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Процессор: Pentium® III, 850 МГц или эквивалент
- ОЗУ: 256 МБ ОЗУ
- Требуемое свободное место на диске: 200 МБ
- USB: Свободный порт USB
- Привод CD-ROM или DVD-ROM: Да

Подключения

- Длина кабеля: 1,5 метра
- Интерфейс: USB 1.1, Порт USB 2.0
- видео класса USB: UVC
- Питание: Через USB кабель

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 3,7 x 5 x 1,7 см
- Размеры изделия с подставкой (Ш x В x Г): 3,7 x 7,1 x 6,2 см
- Вес (с подставкой): 0,0905 кг

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 42339 1
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19 x 19 x 9 см
- Вес нетто: 0,181 кг
- Вес брутто: 0,49 кг
- Вес упаковки: 0,309 кг

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 42358 2
- Количество потребительских упаковок: 6
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 40 x 28,8 x 22,3 см
- Вес нетто: 1,086 кг
- Вес брутто: 3,676 кг
- Вес упаковки: 2,59 кг



Дата выпуска 2017-07-14

Версия: 2.0.7

12 NC: 8670 000 39765
EAN: 87 12581 42339 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com