

Philips Streamium
Wireless Music Center

Streamium



WACS7500



Släpp musiken fri

Lyssna på all din musik i alla rum – trådlöst

Rippa och spara all din musik på 80 GB hårddisken i Philips läckra Streamium Wireless Music System WACS7500 och streama dina favoritsånger var som helst i huset. Det finns också färgstarka Album Art och Internet-radio som gör upplevelsen ännu bättre.

All din musik i ett trådlöst system

- Trådlös direktuppspelning mellan centralenhet, station(er) och dator
- 80 GB hårddisk för lagring och uppspelning av upp till 1 500 CD-skivor
- CD- och USB Direct-uppspelning
- Lyssna på webbradio

Enkel navigering och kontroll

- Enkelt och intuitivt användargränssnitt med visning av albumgrafik
- Mitt rum, min musik: Lyssna på olika musik i varje rum
- Utsändning av musik: lyssna på samma musik på alla stationer
- Musiken följer mig: ta med dig musiken från rum till rum

Ljud med hög kvalitet

- 80 W RMS/centralenhet, 30W RMS/station med Super Sound Panel

Utbyggbar

- Utöka ditt system genom att lägga till upp till 5 Wi-Fi-slavenheter

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutral
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) 3 steg, Equalizer, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll, Digital klass D-förstärkare, Smart equalizer
- Musikeffekt: 160 W
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
- Uteffekt (RMS): 2 x 20 W + 40 W

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Högtalartyper: Superljudspanel, Integrerad subwoofer, Ej löstagbar

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, PCM, DRM-fri AAC (m4A)
- Uppspelningsläge för hårddisk: Album, Genre, Spellista, Alla spår, Samma artist, Samma genre, Okomprimerade spår
- Streamingläge för hårddisk: Wi-Fi-streaming till 5 slavenheter, "Mitt rum, min musik", "Musiken följer mig", "Utsändning av musik"
- Skivuppspelningslägen: Repeat/Shuffle/Program, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Typ av laddare: Kortplats
- uppspelningsläge för PC Link: Strömmande MP3 via nätverk, Trådlös Wi-Fi-anslutning
- USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/nästa, Stopp
- MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
- WMA-bithastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR
- ID3 Tag Support
- Samplingsfrekvenser: 8–48 kHz (MP3)

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: HDD
- Inspelningshastighet: 1 x, 4 x
- Format för ljudfiler: MP3

Lagring

- Hårddisckapacitet: 80 GB

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM

- Automatisk digital kanalsökning
- Autospara
- Antal förinställda kanaler: 50

Anslutningar

- Ljudingång (cinch): Analog AUX (center/station)
- Audio-cinch-utgång: Analog ljudutgång (center)
- Hörlur: 3,5 mm
- Antenn: FM-dipol
- Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g)
- Effekt: 220-240 V, 50 Hz
- Trådlös universell Plug & Play: Aktiverad
- Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
- Digital innehållshantering: WADM-programvara medföljer
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Hörlursuttag
- Vägghöjning/Takbildvisningsavstånd:
- Vägghöjning - station
- Klocka: På huvudskärmen

Tillbehör

- Kablar: Ethernet-kabel
- CD-ROM: Installations-CD-skiva, WADM- och verktygsprogramvaror.
- Fjärrkontroll: 2-vägs 6-radars display, 1-vägs fjärrkontroll
- Batterier: 4 x AAA + 2 x AAA
- Garantisedel: Garantisedel
- Tillbehör som medföljer: FM-antenn
- Snabbstartguide: Engelska, franska, spanska, italienska, nederländska, tyska
- Bruksanvisning: Engelska, franska, spanska, italienska, nederländska, tyska, fler språk på CD

Mått

- Vikt på huvudkartong: 18,5 kg
- Produktmått (B x D x H): 614 x 172 x 272 mm
- Vikt: 8,83 kg
- Förpackningsstorlek (B x D x H): 700 x 380 x 370 mm

Funktioner

Trådlös direktuppspelning med datorn

Med hjälp av ett WiFi-nätverk kan du njuta av dina favoritlåtar samtidigt som de strömmas från datorns musikbibliotek till Streamium Wireless Music Center eller till stationerna, alternativt från Streamium-centralenheten direkt till stationerna. Vare sig din musiksamling är lagrad i Streamium-enheten eller i datorn kan du fylla hela hemmet med samma låt eller spela olika spår i varje rum – valet är ditt. Det finns inga sladdar som måste anslutas och som kan trassla sig. Njut av friheten att kunna lyssna på all din musik var du vill i hemmet.

Lyssna på webbradio

Webbradio är en tjänst med radiosändningar via internet. Ett av de mest populära formaten är MP3. Vissa internetkanaler är knutna till "markbundna" radiokanaler medan andra är oberoende och finns bara på webben. Med webbradio kan du få tillgång till online-radiokanaler i hela världen och du kan lyssna på program i många olika genrer – nyheter, sport och underhållning. Eller varför inte ratta in dina favorit- eller nischkanaler, från Albanien till Österrike.

Mitt rum, min musik

Med Mitt rum, Min musik kan varje familjemedlem välja och spela sin favoritmusik från de lagrade samlingarna i Streamium Wireless Music Center. Genom tekniken för flera användare strömmas musik som valts på Streamium-centralenheten till stationen. Med en Streamium-kanal kan du strömma musik till upp till fem stationer. Det ger sex olika musikalalternativ för hela familjen så att alla samtidigt kan sitta i olika rum och lyssna på sin musik.

Utsändning av musik till stationer

Var din egen DJ på festen och sänd samtidigt ut din favoritdansmusik från Wireless Music Center till alla trådlösa musikstationer i hemmet. Fantastiskt för fester!

Musiken följer mig

Med funktionen "Follow me" kan du ta med dig din favoritmusik från rum till rum i huset utan att behöva upprepa navigering och uppspelning för det aktuella spåret. Du behöver bara trycka på en knapp så kan du lyssna på din favoritlåt dig vart du än går i huset.



Publiceringsdatum
2018-03-30

Version: 3.0.12

12 NC: 8670 000 30228
EAN: 87 12581 33660 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Det faktiska lediga minnet kan vara mindre på grund av förkonfiguration av enheten

* Vissa funktioner kräver internetuppkoppling via bredband