

Philips
CD Soundmachine -soitin,
Dynamic Bass Boost



AZ2060

Tehostettu bassoääni

Mutkaton, mutta perusteellinen AZ2060 on varustettu laadukkailla 2-tiekaiuttimilla. Upea äänenlaatu takaa, että voit keskittyä vain nauttimaan suosikkilevyistäsi tai FM-radiokanavien musiikista – milloin tahansa, missä tahansa!

Bassoäänielämys

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen

Nauti digitaalivirityksestä

- Digitaalinen viritin esiasetuksineen
- Automaattinen kanavaohjelmointi yhdellä painikkeella

Helppokäyttöinen

- Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta
- Stereokuulokkeiden liitäntä
- Linjaliitäntä
- Kätevä kaukosäädin

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.



Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Automaattinen kanavaohjelmointi

Automaattisen kanavaohjelmoinnin avulla suosikkikanavat voi viritää ja tallentaa esiasetuksiin yhdellä painikkeen painalluksella – radiokanavien ja esiasetusten manuaalinen viritys on taaksejäänyttä elämää! Elektroninen piiri etsii paikallisten kanavien signaalit automaattisesti, poimii vahvimmat signaalit ja tallentaa ne esiasetuksiin.

Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta



Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta

Stereokuulokkeiden liitäntä



Stereokuulokkeiden liitäntä

Linjaliitäntä

Linjaliitäntä

Kätevä kaukosäädin

Kätevä kaukosäädin

Tekniset tiedot

Ääni

- Kaiutinparannukset: Piezo
- Kaiutintyytit: 2-suuntainen bassorefleksikaiutin
- Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W
- Äänenparannus: Dynamic bass boost (2 asetusta)
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimen halkaisija: 4"
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuussäätö kierto/pakkaus

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Äänen toisto

- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Dekkien määrä: 1
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: AM-antenni, FM-antenni
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo
- Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Näytön numerot: 7
- Näyttötyyppi: LCD

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Käyttöpas, Takuutodistus

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 493 x 210 x 314 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 174 x 263 mm
- Paino: 3,3 kg
- Paino pakattuna: 4,4 kg

Virta

- Pariston malli: LR20
- Akun jännite: 1,5 V
- Verkkovirta
- Akkujen määrä: 6



Julkaisupäivä 2009-05-08

Versio: 3.0.4

12 NC: 9073 101 01067
EAN: 87 10895 80748 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com