



Philips Perfect replacement
Universel fjernbetjening

4-i-1

SRP3004

Hurtig og nem opsætning

Oplev en nem og hurtig konfiguration med din universalfjernbetjening fra Philips med dens innovative SimpleSetup. XL-knapperne og den beskyttende kant gør den nem at bruge og fantastisk til at erstatte gamle, mistede eller defekte fjernbetjeninge.

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening

- 4-i-1-fjernbetjening til TV, DVD-afspiller/optager, STB og video.
- Klar til brug med Philips-udstyr

Nem at anvende

- SimpleSetup er en funktion, kun Philips kan tilbyde
- Beskyttelseskanten giver øget komfort og et fast greb
- Store knapper letter betjeningen og øger læsevenligheden

Fuld kompatibilitet med dine enheder

- Fungerer sammen med mere end 800 apparater

Forbrugervenlighed

- 2 års begrænset garanti
- URC-supportservice via dedikeret websted



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Komfort

- DVD-funktioner: Lydindstillinger, Taltaster, Diskmenubetjening, Vælg undertekster, Systemmenubetjening, Båndløbstaster
- Sprog: EN/EL/RU/CZ/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Taster: 31
- Forprogrammeret til Philips
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
- SAT/CBL-funktioner: Kanal op/ned, Taltaster, Guide, info, Menubetjening, Tekstfunktioner, Lydstyrke op/ned, afbrudt
- Stødsikker
- Stænksikker
- Understøttede enheder: DVD, SAT, TV, VCR
- TV-funktioner: AV-valg, eksternt, Farve/Lysstyrkekontrol, Taltaster, Fast Text-taster, Menubetjening, Standby-effektforbrug, Program op/ned, Tekst-TV-taster, Lydstyrke op/ned, afbrudt
- VCR-funktioner: Menubetjening, ShowView, VCR plus, Båndløbstaster (6)

Infrarød teknologi

- Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
- Fabrikater i database: Over 800
- Rækkevidde: 10 m

- Sendevinkel: 45 °
- LED sendedioder: 1
- Universel IR-kodedatabase

Strøm

- Batteritype: AAA

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 14,5 x 27,5 x 3,4 cm
- EAN: 87 12581 49331 8
- Bruttovægt: 0,245 kg
- Nettovægt: 0,116 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Bliester
- Taravægt: 0,129 kg
- Type af hyldeplacering: Hængende

Opsætning

- Opsætningsmetode: SimpleSetup

Yderemballage

- Bruttovægt: 1,678 kg
- GTIN: 1 87 12581 49331 5
- Ydre indpakning (L x B x H): 30 x 15 x 17 cm
- Nettovægt: 0,696 kg
- Antal forbrugeremballager: 6
- Taravægt: 0,982 kg

Vigtigste nyheder

SimpleSetup

Du kan opsætte din universalfjernbetjening hurtig og nemt takket være den innovative SimpleSetup-funktion, som kun kræver 3 enkle trin: 1. Slå enhedens mærkekode op, og indtast den på din fjernbetjening 2. Tryk på afbryderknappen, indtil din enhed slukker 3. Tjek, at alle taster fungerer. Den er nu klar!

2 års begrænset garanti

Der er 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Online URC-supportservice

Dedikeret supportservice til din fjernbetjening, hvor alle koder til alle mærker er tilgængelige via Philips' URC-websted.



Udgivelsesdato
2010-10-19

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 54804
EAN: 87 12581 49331 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com