



Philips
Systém domácího kina
s DVD rekordérem
a konektory digitálního
vstupu i.LINK a Easy-fit™

LX7500R



SHOWVIEW™



Mimořádný zážitek z nahrávání

Už máte dost všech těch krabic pod televizorem? S řešením vše v jednom domácího centra Philips s DVD rekordérem si můžete vychutnat filmy a hudbu bez nepořádku v pohodlí svého domova.

Nahrajte si televizní pořady a záznamy z videokamery na DVD

- Systém ShowView pro rychlé a snadné programování
- Digitální vstup i.LINK pro dokonalé kopie z digitální videokamery
- Užijte si nejvyšší dostupné kompatibility formátu DVD

Mimořádný zvukový a obrazový výkon

- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Prostorový zvuk Dolby Digital pro filmy či koncerty
- Prostorový zvuk DTS Digital pro vícekanálový prostorový zvuk
- Systém Dolby Pro Logic II – prostorový zvuk ze stereo zdrojů
- Cinema Center Speaker™ pro realistický filmový zážitek

Přehraje disky téměř libovolného formátu

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Hudba: CD, CD-R/RW a MP3-CD

Rychlé a snadné nastavení

- Konektory Easy-fit™ s kódováním barev pro jednoduchou instalaci



PHILIPS
sense and simplicity

Systém domácího kina s DVD rekordérem a konektory digitálního vstupu i.LINK a Easy-fit™

LX7500R/01

Specifikace

Úložná média

- Média pro nahrávání: DVD+RW, DVD+R

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, Video CD, Standard SVCD, CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD-R, DVD-RW (režim Video)

Nahrávání videa

- Režimy nahrávání: M1: 60 minut, M2: 120 minut, M2x: 150 minut, M3: 180 minut, M4: 240 minut, M6: 360 minut, M8: 480 minut
- Systém nahrávání: PAL

Tuner/přijem/vysílání

- Přehrávání videa: NTSC, PAL
- Systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV, VKV
- Počet kanálů předvoleb: 40
- Systém RDS: Název stanice

Obraz/displej

- Analogově/digitální převodník: 10 bit, 54 MHz
- Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz

Nahrávání zvuku

- Formáty kódování: Systém Dolby Digital 2.0

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Systém Dolby Digital, DTS, MP3, PCM

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
- Analogově/digitální převodník: 24 bit, 96 kHz
- Odstup signál/šum: > 80 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 75 dB
- Přeslech (1kHz): 85 dB
- Zkreslení a šum (1kHz): 90 dB
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Impedance: 3 ohmy
- Celkové harmonické zkreslení (THD): 10
- Výstupní výkon (RMS): 6 × 100 W
- Vylepšení zvuku: Funkce ClearVoice, Zdůraznění basů, Noční režim, Regulace výšek a hloubek

Možnosti připojení

- Čelní a boční přípojky: Vstup i.LINK DV (IEEE1394), Vstup S-video, Vstup kompoz. videa CVBS, Vstup audio L/P
- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: SCART1 (CVBS, výstup S-video/RGB), SCART2 (CVBS, S-video/RGB in), Výstup progres. komponentního videa, Dig. vstup pro opt. kabel, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup pro reproduktory, Výstup, Analogový audio vstup L/P 2x, Vstup antény RF / výstup TV, Anténa VKV, Anténa SV

Pohodlí

- Vylepšené programování/časovač: ShowView, Ruční časovač, Nahrávání jedním tlačítkem, Program s opakováním (den/týden), Ovládání nahrávání VPS/PDC, Automatické nahrávání ze satelitu

- Programovatelné události: 6
- Období pro naprogramování: 1 měsíc

Napájení

- Napájení: 200-240 V, 50/60 Hz
- Příkon v pohotovostním režimu: < 5 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Středový reproduktor, Přední reproduktory, Subwoofer, Prostorové reproduktory
- Satelitní reproduktory: Dvoupásmové, Vodiče v provedení Click-Fit, Magneticky stíněné přední repro, 4 podlahové stojany
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6cm pásový výšk. reproduktor, 2 x 7,6cm širokopásmový reproduktor
- Středový reproduktor: Dvoupásmové, Vodiče v provedení Click-Fit, Cinema Center speaker, Magneticky stíněné
- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 150-20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Vinutí středového reproduktoru: 4,5 cm výškový reproduktor, 4 x 5cm širokopásmový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Vinutí subwooferu: 16,5cm vysoce účinný basový reproduktor

Rozměry

- Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 435 mm x 73,5 mm x 65 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,13 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 969 x 512 x 390 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 75 x 335 mm
- Hmotnost přístroje: 5,4 kg
- Rozměry stojanu (Š x V x H): 240 x 882 x 240 mm
- Hmotnost stojanu: 3,8 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 154 x 361 x 350 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,78 kg
- Rozměry surroundového reproduktoru (Š x V x H): 73 x 282 x 73 mm
- Hmotnost prostorového reproduktoru: 0,75 kg
- Hmotnost včetně balení: 38 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 1 x středový reproduktor, 1 x subwoofer (basový reproduktor), 2 x přední prostorové repro, 2 x zadní prostorové repro, 4 x stojany pod reproduktory, Síťová šňůra, Audio kabel, Koaxiální kabel antény pro rádio, Anténa VKV/SV, Stručný uživatelský návod, Dálkový ovladač, Kabel Scart, Uživatelský manuál, Záruční list, Disk Philips DVD+RW 2,4x, Koax. dig. audio kabel, Kabel kompon. videa (R/G/B)
- Dodávané baterie: 2 x baterie Longlife AA

Zvýraznění výrobku

ShowView

Se systémem ShowView vám k naprogramování videorekordéru stačí zadat číslo ShowView – jediný kód skládající se z devíti či méně číslic, který je vytištěn u každého televizního programu ve většině časopisů s programy televize.

Digitální vstup i.LINK

Rozhraní i.LINK (označované také IEEE 1394 nebo FireWire) je celosvětový standard připojení domácích digitálních videozařízení a používá se například u digitálních videokamer DV, D8 a také u počítačů. Zajišťuje pohodlný přenos veškerých audio a videosignálů prostřednictvím jediného kabelu. Pomocí vstupu digitálního videa i.LINK můžete kopírovat domácí videonahrávky se zachováním původní digitální obrazové kvality.

Nejvyšší kompatibilita DVD+RW

Progressive Scan

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal puls nízké frekvence a poté puls nízké frekvence se sudými řádky, jsou oba pulsnímkami zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Prostorový zvuk Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital a DTS využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Dekodér DTS Digital Surround

Dekodér DTS zajišťuje u filmů na discích DVD prostorový zvuk mimořádné kvality.

Systém Dolby Pro Logic II Surround

Systém Dolby Pro Logic II je moderní maticový dekodér, který dokáže převést jakýkoli stereofonní zdroj na pět kanálů prostorového zvuku, včetně dvou širokopásmových prostorových kanálů.

Cinema Center Speaker™

Přetvořte a umocněte svůj realistický filmový zážitek v domácím prostředí s reproduktorem Cinema Center Speaker™. Širší optimální poslechové pole tvořené čtyřmi všesměrovými woofery a vysokofrekvenčním výškovým reproduktorem umístěnými v různých úhlech umožňuje větší hloubku zvuku s jasným rozlišením směru zvuku a dialogů. Přirozená a krystalicky čistá reprodukce zvuku prostřednictvím nových revolučních 2palcových širokopásmových reproduktorů přináší neuvěřitelný poslech „z plátna“, jenž ve vás vyvolá pocit, že nejste jen v kině, ale přímo ve filmu.

Filmy v různých formátech

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu disků a zážitek při sledování.

Hudba v různých formátech

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Konektory Easy-fit™

Barevně označené konektory poskytují jednoduché a snadné připojení reproduktorů a subwooferu k centrální jednotce systému domácí zábavy prostým zasunutím konektorů do rozhraní odpovídající barvy na zadní straně centrální jednotky.



Datum vydání 2007-02-20

Verze: 5.0

12 NC: 9073 100 11893
EAN: 87 10895 80693 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com