



Philips
Underholdningssystem
med dokkingstasjon

AJ301DB

Spill av og lad iPoden

wOOx-teknologi for kraftig bass

Slipp den bærbare musikken løs hjemmel! Koble iPod-spilleren til det kompakte underholdningssystemet AJ301D med dokkingstasjon og kraftig bass som støttes av 12 W RMS-effekt. Nyt herlig lyd, og velg å starte hver dag med musikk.

Fyldig og klar lydopplevelse

- Spill av og lad iPoden
- wOOx-høytalerteknologi for dyp og kraftig bass
- Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-spilleren

Start dagen på din måte

- Våk opp til favoritt-iPod-musikken din
- To vekketidinnstillinger
- Digital innstilling for forhåndsinnstilling av radiostasjoner

Lett å bruke

- 5 ettrykksknapper for enkel tilgang til radiostasjonene du liker best
- Én fjernkontroll for systemet og iPoden

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, iPod classic, Tredjegerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod, iPod med fargeskjerm, Andregenerasjons iPod nano, Førstegerasjons iPod nano, iPod mini

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 5
- Antenne: FM-antenne

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Play og pause, Neste og forrige spor, Hurtig forover og bakover

Anvendelighet

- Klokke/versjon: Digital
- Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, To vekketidinnstillinger, Summealarm, Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer
- Skjermtype: LCD
- Bakbelysning

- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 6 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 5
- Høytalerforbedring: wOOx bassettement
- Neodymmagnetsystem

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang, 3,5 mm

Strøm

- Lysnett
- Adaptertype: 100–240 V, 50/60 Hz

Mål

- Produktmål (B x H x D): 161 x 191 x 164 mm
- Vekt: 1,34 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 248 x 224 x 212 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 1,94 kg



Høydepunkter

wOOx™-teknologi



wOOx-teknologi er et helt nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskant-høytaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbel oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkelig forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

Tilkobling til AUX-inngang



Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-spilleren

Våkn opp til iPod-musikk

Våkn opp til favoritt-iPod-musikken din

Digital innstilling for forhåndsinnstillinger



Digital innstilling for forhåndsinnstilling av radiostasjoner

5 ettrykks radiokanalinnstillinger



Få tilgang til favorittstasjonene dine med enkel ettrykksbetjening



Utgivelsesdato
2009-06-11

Versjon: 1.0.2

12 NC: 8670 000 42875
EAN: 87 12581 44755 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com