

Philips
Mikromusiksystem

30 W
Bluetooth®

BTM2335



Slappa till fantastisk musik

Besatt av ljud

Lyssna på låtar från smarttelefonen, strömma musikbiblioteket via Bluetooth och spela upp MP3-CD-skivor på det här kompakta, allt-i-ett-musiksystemet från Philips. Ladda alla slags smarta enheter, från smarttelefoner till surfplattor, med den inbyggda USB-laddningsporten.

Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Maximal uteffekt på 30 W

Lyssna på musik från olika källor

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

PHILIPS

Funktioner

Trådlös musikströmning



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggd USB Direct.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta

av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensområdet för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Specifikationer

Ljud

- Ljudförbättring: digital ljudkontroll
- Högsta uteffekt (RMS): 30 W

Högtalare

- Högtalarelement: 4 tums woofer
- Högtalarteryper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-fixerad antennövergång
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: släde

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn, Bruksanvisning
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar

Mått

- Huvudenhet, bredd: 180 mm
- Huvudenhet, höjd: 121 mm
- Huvudenhet, djup: 247 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 156 x 128 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 253,5 mm
- Paketbredd: 592 mm
- Paketbredd: 321 mm
- Pakethöjd: 180 mm
- Bruttovikt: 4,94 kg
- Nettovikt: 3,8 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2015-09-04

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 16143
EAN: 04 89518 56004 06

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com