



Philips
CD Soundmachine c/ref.
dinám. de graves

AZ1220



Refuerzo de graves

Disfrutas de las cosas simples de la vida y te encanta la comodidad. El elegante y portátil AZ1220 te permite sumergirte en el placer de disfrutar tu música favorita con tonos graves mejorados por medio de funciones sencillas de utilizar.

Rendimiento mejorado de graves

- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares
- Altavoces de 4" con amplitud de banda

Disfrutá de tu música preferida en tres formatos diferentes

- Reproductor compatible con CDs grabables y regrabables
- Sintonizador estéreo FM/MW
- Cassettera estéreo con interrupción automática

Fácil de usar

- Grabación sincronizada de CD a cassette
- Pantalla LCD multifuncional
- Entrada de audífonos estéreo

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Tipos de altavoz:** Sistema de bocinas Bass Reflex
- **Potencia de salida (RMS):** 2 X 1.2 W
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves
- **Sistema de sonido:** Estéreo
- **Diámetro del altavoz:** 4 pulg.
- **Control de volumen:** giratorio

Bocinas

- **Altavoces integrados:** 2
- **Terminación:** Metal
- **Tipos de altavoz:** Bocinas

Reproducción de audio

- **Tecnología de la casetera:** Mecánica
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- **Tipo de bandeja de carga:** Superior
- **Número de cassetas:** 1
- **Pistas programables:** 20

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Antena:** Antena AM, Antena FM

- **Sintonización automática digital:** no
- **Bandas del sintonizador:** FM, MW

Conectividad

- **Audífonos:** 3,5 mm

Comodidad

- **Dígitos de la pantalla:** 4
- **Tipo de pantalla:** LCD

Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de corriente alterna, manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 470 x 210 x 290 mm
- **Dimensiones del producto (An x Al x Pr):** 400 x 162 x 238 mm
- **Peso:** 2.9 kg
- **Peso con empaque incluido:** 3.7 kg

Potencia

- **Tipo de batería:** LR14
- **Voltaje de la batería:** 1,5 V
- **Alimentación**
- **Número de baterías:** 6

Características destacadas

Sistema de bocinas Bass Reflex

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen

Altavoces de 4" con amplitud de banda

Compatible con CD regrabable

"Compatible con CD regrabable" significa que tu equipo de audio puede reproducir discos compactos grabables (CD-R) y regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y utilizarse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y regrabarse infinidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles. La lectora láser y el sistema de circuitos del decodificador de CD de los reproductores compatibles con CD-RW están especialmente diseñados para leer la grabación por variación de fase especial del CD-RW de audio, lo que garantiza que siempre vas a poder reproducir los discos grabados en tu sistema de CD de audio.

Sintonizador estéreo FM/MW

Casetera estéreo con interrupción automática

Grabación de CD sincronizada

Pantalla LCD multifuncional

Entrada de audífonos estéreo



Fecha de publicación
2007-10-15

Versión: 3.0

12 NC: 9073 101 01289
EAN: 87 10895 81652 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com