



飛利浦 Fidelio  
耳機附麥克風

高解析度音訊

耳罩式  
豪華記憶泡棉耳墊  
平行式折疊



F1

## 貼身聆聽高傳真音效 一路 相隨不孤單

極致纖薄輕盈的飛利浦 Fidelio F1 是旅遊最佳良伴，提供真實無損的音質、智慧靈敏的舒適感與持久耐用的堅固性。經專家設計製造，可傳達高清晰度音質與滴水不漏的極致抗噪，伴您悠遊四方。

### 沉醉於精細入微的原音重現

- 高解析度音訊重現最純粹的音樂效果
- 40 公釐高清晰度驅動器，呈現清晰真實的音效
- 封閉式背部構造能保留音效細節並隔絕噪音
- 低音反射系統造就清晰、動態且平衡的低音
- 非凡純粹、豐富細膩的 Fidelio 獨特音感

### 輕裝旅行，便利無負擔

- 纖薄輕巧的可平折式設計，適合輕裝旅行
- 豪華記憶泡棉墊，長時間配戴也很舒適
- 鋁質和細緻皮革，展現高級質感

### 簡單易用的直覺式操作樂趣

- 風格時尚的仿麂皮收納袋，方便收納且提供保護
- 線控遙控器，讓您在音樂與通話間輕鬆切換

**PHILIPS**  
Fidelio

耳機附麥克風  
高解析度音訊 耳罩式，豪華記憶泡棉耳墊，平行式折疊

## 焦點

### 40 公釐高清晰度驅動器



每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最平衡的自然音效。此款 40 公釐驅動器運用強力鈹磁石，提供真正的廣域動態高清晰度音質，忠實重現任何音效細節。

### Fidelio 獨特音感



精準的 40 公釐高品質驅動器，搭配聲能封閉式背部構造與低音反射系統，都是 Fidelio 精密音效工程的一部分。Fidelio F1 耳機完美演繹低音渾厚、高音清亮、中音自然的穩定音效，一起造就 Fidelio 不同凡響的標誌性音感。

### 低音反射系統



此款耳機的聲能封閉式背部架構所採用的低音反射系統，是以耳蓋搭配精心設置的

導口。這樣的組合能夠調節內部音室中的氣壓，提供振膜一個受控制的環境，以產生最理想的聲能回應。搭配聲能密封捕捉設計，讓每個自然音效細節不受干擾，並提供精準動態的低音，音效清晰效果不打折。

### 封閉式背部構造



您的 Fidelio 耳機採用聲能密封構造，其內部音室內建經特殊設計的密封條，因此能有效避免不必要的漏音，完整保留每分每秒的音效細節。如此您不僅能感受出色的低音效果，同時讓您全然沉浸於音樂中每一個細膩的起伏轉折，不受外界噪音干擾。

### 線控麥克風，含遙控器



Fidelio F1 耳機具備線控操作與麥克風，讓您在音樂與通話間輕鬆切換，和重要的人保持聯繫，並且隨時享受音樂。

F1/00

### 輕巧可平折



Fidelio F1 耳機纖薄輕巧的可平折式設計，使用方便，收納容易，最適合輕便旅行時攜帶。

### 記憶泡棉耳墊



您的 Fidelio 耳機擁有豪華透氣耳墊，採用記憶泡棉並具有絕佳設計，長時間配戴依然倍感舒適。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能保留低音並隔絕環境噪音。依比例搭配採用布料與合成皮革特製而成的外墊，能降低耳朵表面受壓與積熱，讓耳機在配戴舒適之外亦可兼具優異音效，讓您隨時都能舒服享受好音樂。

### 頂級材質



鋁質和細緻皮革，展現高級質感

# 規格

## 音效

- 頻率反應：7 - 40 000 Hz
- 阻抗：16 歐姆
- 敏感度：107 dB
- 最大功率輸入：150 mW
- 失真：< 0.1% THD
- 音響系統：封閉式
- 振膜：PET
- 磁鐵類型：鈹
- 喇叭直徑：40 mm
- 類型：動態

## 連線

- 相容於：iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、

MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony

- 另附的專用接頭：舊型號的 Nokia、Sony、Ericsson 和 SAMSUNG 需要另附的專用接頭。如需協助，請透過 [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com) 聯絡客戶服務團隊。
- 纜線連接：單邊

## 配件

- 3.5 公釐音訊纜線：是
- 音訊線：配備麥克風與接聽通話按鈕
- 收納袋：是



發行日期 2016-05-22

版本：5.3.4

12 NC: 8670 001 22127  
EAN: 69 25970 70060 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)