



RC9800I



Enkel, men nyskapende kontroll

Denne trådløse multimediefernkontrollen med berøringsskjerm har et enkelt, aktivitetsbasert grensesnitt som styrer hjemmeunderholdningen. Med den enkle, skjermbaserte veiviseren for oppsett kan fernkontrollen installeres med noen få, enkle trinn. Klar til bruk!

Kontrollerer A/V-enhetene: fortid, nåtid og fremtid

- Omfattende infrarød kodedatabase for de fleste enheter og merker
- Intuitive snarveier for ettrykkskontroll av A/V-enheter
- Integrert WiFi-tilkobling for trådløst nettverk
- Lekker og lettlest LCD-berøringsskjerm med farger

Kontroller medieinnholdet med noen få klikk

- Kontrollere medieavspilling fra PC til TV eller lydanlegg
- Praktisk forhåndsvisning av bildene på enheten
- Kontroller flere enheter med ett tastetrykk
- Automatisk oppdatering av personlige TV-oversikter fra Internett

Rask og enkel installering

- En intelligent oppsettsveiviser betyr at du ikke trenger PC til installering.
- Praktisk IR-læring fra en annen fernkontroll
- Ekstra funksjonalitet gjennom fremtidige programvareoppdateringer



PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Berøringsfølsom skjerm:** Berøringssskjerm
- **Bakbelysning**
- **Skjermbakbelysning:** Hvit
- **Skjermfarger:** 65 536
- **Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 3,5 tomme
- **Oppløsning:** 320 x 240 piksler

Infrarøde muligheter

- Universell IR-kodedatabase
- Lære IR-koder
- **Lærefrekvensområde:** 20 kHz til 70 kHz og 455 kHz
- **Antall merker i database:** Over 1100

Tilkoblingsmuligheter

- **Innebygd trådløs teknologi:** 802.11b
- **Front-/sidetilkoblinger:** USB
- **Tilkoblingsalternativer, Internett:** Oppgraderbar

Anvendelighet

- **Enkel installering:** Veiviserstyrt installasjon
- **Enkel bruk:** Grafisk brukergrensesnitt
- **Språk, brukergrensesnitt:** Engelsk
- **Frontkontroller:** Volum opp, Volum ned, Utkobling (Mute), Kanal opp, Kanal ned, Markør opp/ned/venstre/høyre, OK, Hjem, Tilbake, Side
- Automatisk nettavslag
- Batteri lavt-indikasjon
- Klokke med kalender
- Batteriladeindikasjon

Multimedieprogrammer

- **Avspillingsformater:** MP3, m3u

Stillbildevisning

- **Bildekomprimeringsformat:** BMP, GIF, JPEG

Høyttalere

- **Innebygde høyttalere:** 1

Programvare

- **Philips Media Manager:** UPnP-multimedieinnholdsserver

Effekt

- **Batteritype:** Li-Polymer
- **På/av-knapp**
- **Lysnett:** AC 220–240 V, 60 Hz
- **Antall adaptere inkludert:** 1
- **Batterikapasitet:** 1700 mAh
- **Ladetid:** ca. 3 timer

Mål

- **Produktmål (BxDxH):** 149 x 101 x 24 mm
- **Temperaturområde (drift):** 5 °C til 45 °C
- **Eskemål (B x H x D):** 228 x 284 x 78 mm

Tilbehør

- **Dokkingstasjon:** med 3,5 mm lydlinje ut
- USB-kabel
- **Trykt bruksanvisning:** Eng/fra/spa/tys/ned
- Brukerveiledning på CD-ROM
- **Hurtigstartveiledning:** UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/N/DK/FIN
- **Garantihefte:** Global versjon
- Garantikort

Produkthøydepunkter

Universell IR-kodedatabase

En universell database med IR-koder er et arkiv med infrarøde koder som er innebygd i en bestemt fjernkontroll. Med denne funksjonen kan en fjernkontroll styre ulike enheter uten å måtte lære de enkelte signalene. Velg det riktige infrarøde kodesettet i databasen for enhetene du vil kontrollere, slik at du kan kontrollere nesten alle lyd/video-systemelementer på markedet i dag, uansett modell eller merke.

Aktivitet basert på brukergrensesnitt

I stedet for å betjene komponentene enkeltvis blander aktivitetsbaserte kontroller de mest brukte funksjonene i aktiviteter som "se på DVD" eller "lytt til CD". Enheten matcher selv grensesnittet med den forstående oppgaven.

Integrert WiFi

WiFi-nettverk, også kjent som IEEE 802.11, bruker radiofrekvenssignaler til å kommunisere på omtrent samme måte som kablede datamaskinnettverk. Det bruker TCP/IP-nettverksprotokoller til å kommunisere.

LCD-berøringssskjerm med farger

Liquid Crystal Display-fargeskjerm med berøringsfunksjon bedrer lesbarhet og mulighet til å visualisere fargeknapper og bakgrunner. Det er enkelt å velge knapper og kommandoer på berøringssskjermen.

Kontroller trådløs streaming av A/V

Kontroller gjengivelsen av digitalt innhold (start, stopp, volum osv.) som ligger et annet sted (f.eks. på en PC), på A/V-utstyr (TV, lydanlegg) mens du sitter behagelig i sofaen. Kontrollenheten kommuniserer over UPnP med kilden (PC) og gjengir (multimedieadapter koblet til TVen eller lydanlegget) og starter en innholdsstrøm mellom dem.

Forhåndsvisning av bilder

UPnP-protokollen lar deg forhåndsvisse digitale bilder som er tilgjengelig på nettverket, på enheten.

Ettrykkskomfort

Med ett-trykkskontroll kan du utføre flere kommandoer med ett tastetrykk via en makro. En makro kombinerer flere forhåndsprogrammerte kommandoer under én enkelt knapp. Derfor er det bare nødvendig å trykke på én knapp for å utføre en serie med funksjoner.

Internett-EPG

En elektronisk programguide (EPG) er et program som brukes til å vise en oversikt over programmer som sendes og skal sendes, på hver kanal samt et kort sammendrag eller en kommentar til hvert program. Den elektroniske programguiden gir deg en programoversikt som er skreddersydd til smaken din med filtre for sjanger, klokkeslett og dato. Siden programinformasjon oppdateres hver 24. time, er du, takket være en helautomatisk nedlasting over en trådløs tilkobling, alltid oppdatert med den siste informasjonen om hva som skjer.

Veiviser for oppsett

Veiviseren for oppsett gir trinnvise instruksjoner for å tilpasse enheten slik at den passer perfekt til hjemmeunderholdningssystemet. Ved å finne ut hva slags utstyr du har, og hvordan det er koblet sammen, oppretter enheten sine egne makroer som gir deg full kontroll over hjemmeunderholdningssystemet.

Lærefunksjonalitet

Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde databasen, kan de alltid læres fra den originale fjernkontrollen ved å peke på den.



Utgivelsesdato
2009-02-12

Versjon: 7.0.8

12 NC: 9082 100 80106
EAN: 87 10895 83253 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com