

Philips
Radio Vintage

avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone
FM
10 W

ORD7100R



La radio vintage

Cette Radio Vintage Philips répond à tous vos besoins. Conçue dans le style des radios Philips emblématiques de 1955, elle est dotée d'un tuner FM stéréo, charge votre iPod/iPhone, et diffuse les musiques qui y sont stockées.

Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- Syntonisateur stéréo FM
- Son haute fidélité

Facile à utiliser

- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

PHILIPS

Points forts

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils

portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Son haute fidélité

Son haute fidélité

Conception Philetta emblématique



Inspirée du poste radio original de 1955, cette radio est dotée des éléments traditionnels du légendaire poste Philetta 254. Cette radio compacte avait séduit le grand public par la simplicité de sa conception, un son puissant et une réception extrêmement claire. La première incursion de Philips dans l'univers de la radio remonte à 1927 et au fil des années, de nombreux modèles sont devenus de véritables objets de collection.

Sintonisateur stéréo FM

Sintonisateur stéréo FM

Caractéristiques

Niveau sonore

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: (FM) 87.5-108 MHz
- Bandes du tuner: FM
- Préréglages: 20

Pratique

- Type d'affichage: DEL blanc

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur (VDE et Royaume-Uni), Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
330 x 150 x 163 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):

460 x 250 x 245 mm

Lecture audio

- Mode de lecture: Charge de l'iPod, Chargement de l'iPhone

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod classic, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod 5e génération, iPod avec écran couleur, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: HomeStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Radio: Radio FM, présélection, balayage, réglage
- Prévisions météo sur 5 jours
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Compatibilité: Station d'accueil radio pour iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.2

EAN: 87 12581 67258 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com