

Philips  
Micro Theater com DVD



MCD183

## Curta uma excelente experiência cinematográfica

### com reprodução via USB Direct

Com o Micro Theater MCD183 com DVD da Philips, você tem a certeza de que ouvirá um som de cinema, que envolve todo o ambiente. O sistema de caixas acústicas com potência total de 100 W RMS permite que você sinta cada efeito sonoro. Você também conta com o recurso USB Direct para exibir fotos e reproduzir músicas.

#### **Enriqueça sua experiência de cinema**

- Reproduz DVD, DivX®, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

#### **Enriqueça sua experiência sonora**

- USB Direct para reprodução de músicas e fotos
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Potência Total de 100 W RMS

#### **Comece o dia do seu jeito**

- Funções de despertador/timer de desligamento automático
- Sintonia digital com 20 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

# PHILIPS

## Destques

### Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

### Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

### USB Direct

Basta conectar o dispositivo USB no sistema e compartilhar com a família e os amigos suas músicas e fotos digitais armazenadas.

### Reproduz DVD, DivX e CDs de MP3/WMA

Este aparelho Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado — ele reproduz DVD, DivX®, (S)VCD, CDs de MP3/WMA, CD(RW) e Foto CD. SVCD significa "Super Video CD". O SVCD tem uma qualidade muito maior do que o VCD, especialmente por exibir imagens mais nítidas devido à sua resolução mais alta. A compatibilidade com DivX® permite que você assista a vídeos codificados com DivX®. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes, como filmes, trailers e vídeos musicais, em mídias como CD-R/RW e DVD gravável.



# Especificações

## Som

- -:
- Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital
- Potência de saída (W RMS): 100 W

## Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Woofer de 3"
- Tipo de subwoofer: Passivo

## Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD+RW, DVD-Vídeo, Foto CD, CD/SVCD de vídeo, DivX, DVD, DivX Ultra
- Modos de reprodução de discos: Ângulo, PBC, Câmera lenta, Zoom, OSD, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Censura dos pais, Repetir A-B
- Recursos de vídeo: Progressive Scan
- Região do DVD.: 4

## Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD de WMA, CD de MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Tipo de carregador: Bandeja
- Número de discos: 1
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Repetir, Reprodução aleatória, Parar

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 20
- Aprimoramentos do sintonizador: Gravação automática

## Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr, Composite CVBS (cinch amarelo), S-Vídeo (em Hosiden)
- Outras conexões: Antena FM, Saída Line out
- Conexões de áudio: Entrada auxiliar RCARCA Aux in
- Entrada estéreo Line In de 3,5 mm: MP3 Link
- USB: Host USB

## Praticidade

- Alarmes: Timer de desligamento automático, Alarme do CD, Rádio despertador
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: LCD

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de vídeo composto (Y), Antena FM, Cabo de alimentação AC, Folheto de garantia mundial
- Controle remoto: 38 teclas com bateria de lítio
- Manual do Usuário: Espanhol, Português do Brasil
- Guia de início rápido: Espanhol, Português do Brasil, Inglês
- Cabos: Cabo do MP3 Link

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 200 x 125 x 270 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 135 x 255 x 150 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 545 x 314 x 350 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 160 x 255 x 250 mm
- Peso, incluindo embalagem: 8,5 kg

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 50836  
EAN: 87 12581 47272 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.