



필립스  
Bluetooth 기능의 디지털  
포토프레임

10.4"  
멀티미디어  
4:3 프레임비



SPF7010

"... 그 어느 때보다도 당신을 사랑합니다."

## Bluetooth 기능의 포토프레임

터치 컨트롤, Bluetooth 기능과 세련된 디자인을 갖춘 매력적인 포토 프레임으로 아름다운 사랑의 순간을 되새겨 보세요! 중요한 모든 순간들을 간직할 수 있는 없어서는 안될 동반자입니다.

### 뛰어난 감상을 위한 최고 화질의 디스플레이

- 선명하고 생동감 있는 색상을 위한 **Imagen Pro**
- 왜곡 없는 최적의 디스플레이를 위한 **4:3**의 화면비
- **RadiantColor** 를 통해 오래된 사진에 생기 불어넣기

### 손쉬운 직관적 작동 방식 및 뛰어난 편의성

- **USB** 또는 메모리 카드에서 자동 슬라이드 쇼
- 포토프레임 테두리의 터치 인식 컨트롤
- **Bluetooth** 를 통해 휴대폰에서 사진으로 전송

### 친환경 디자인

- 앰비라이트 감지 및 자동 조도 조절 통한 절전
- 친환경 포토프레임



**PHILIPS**

# 사양

## 화질 / 디스플레이

- 시야각: @ C/R(10 보다 클 때), 130° (H)/110° (V)
- 수명 (휘도가 반으로 떨어지기까지 시간): 20000 hr
- 纵横비: 4:3
- 패널 해상도: 800 x 600
- 밝기: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 대비 (일반): 500:1

## 연결성

- USB: USB 2.0 호스트, USB 2.0 슬레이브
- Bluetooth: Bluetooth 버전 2.0 + EDR, 2 등급, 수신기만 해당

## 저장 매체

- USB: USB 플래시 드라이브
- 메모리 카드 유형: CF(Compact Flash) type I, Secure Digital(SD), Secure Digital(SDHC), MMC(Multimedia Card), xD 카드, 메모리 스틱, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- 내장형 메모리 용량: 1GB(1000 고해상도 사진 전용)

## 편의 제품

- 카드 리더: 내장형 (2x)
- 지원되는 사진 포맷: 최대 10MB JPEG 파일, 최대 20 메가픽셀, JPEG 사진
- 지원되는 비디오 형식: MPEG1 및 4, MotionJPEG, AVI, .MOV
- 지원되는 배경 음악: MP3
- 버튼 및 컨트롤: 테두리 터치 컨트롤, 전원 버튼
- 재생 모드: 전체 화면 찾아보기, 슬라이드 쇼, 축소판 찾아보기
- 앨범 관리: 창조, 삭제, 수정, 이름 변경
- 사진 편집: 복사, 삭제, 회전
- 슬라이드 쇼 설정: 무작위, 순차적, 전환 효과, 콜라주 (여러 사진)
- 설정 기능: 휘도 조정, 언어, 슬라이드 쇼, 상태, 자동 전원 켜기 / 끄기, 신호음 전원 켜기 / 끄기, 시간 및 날짜 설정, 사진 출처, 시계의 활성화 / 비활성화 디스플레이, 이벤트 알림 (스누즈)
- 시스템 상태: 펌웨어 버전, 남은 메모리
- 연결된 미디어 상태: 연결된 미디어, 남은 메모리
- 제품 승인: CE, GOST, 스위스
- 기타 편의 제품: Kensington 잠금 장치 호환 가능
- 배치: 가로, 세로, 사진 자동 정렬
- 화면 배경: 블랙, 백색, 회색, 자동 맞춤
- 포토 이펙트: 흑백, 세피아

- 화면상의 디스플레이 언어: 영어, 스페인어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 네덜란드어, 덴마크어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체
- 시스템 호환성: Mac Os X, Windows Vista, Windows XP

## 액세서리

- 기본 제공 액세서리: AC-DC 어댑터, USB 케이블, 요약 설명서, CD-ROM(소프트웨어 및 매뉴얼 포함)
- 사용 설명서: 아랍어, 체코어, 덴마크어 / 노르웨이어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 이탈리아어, 말레이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어

## 규격

- 콘텐츠 포함 세트 크기 (W x H x D): 222.6 x 182.2 x 33.2 mm
- 중량: 0.34 kg
- 온도 범위 (작동 시): 0° C ~ 40° C
- 온도 범위 (보관 시): -10° C ~ 60° C

## 소비전력

- 전원 공급 장치: 100-240VAC, 50/60Hz
- 전원: DC 출력 9V, 2A
- 전력 소비량: (시스템 켜져 있는 경우) 8.8 W
- 지원되는 전원 모드: AC 전원

## 포장 크기

- EAN: 87 12581 49590 9
- 포함된 제품 수: 1
- 포장 유형: 상자
- 포장 크기 (W x H x D): 31.1 x 26.3 x 9.7 cm
- 총중량: 1.551 kg
- 순중량: 1.014 kg
- 자체 중량: 0.537 kg
- 포장 크기 (L x W x H): 12.2 x 10.4 x 3.8 인치
- 총중량: 3.419 lb
- 순중량: 2.235 lb
- 자체 중량: 1.184 lb

## 실외용 포장

- GTIN: 1 87 12581 49590 6
- 소비자 패키지 수: 2
- 총중량: 3.78 kg
- 실외용 포장 (L x W x H): 33.2 x 28.2 x 23.1 cm
- 순중량: 2.028 kg
- 자체 중량: 1.752 kg
- 총중량: 8.333 lb
- 실외용 포장 (L x W x H): 13.1 x 11.1 x 9.1 인치
- 순중량: 4.471 lb
- 자체 중량: 3.862 lb

# 주요 제품

## Imagen Pro

필립스만의 보정 기술로 사진을 자동으로 분석하여 색상을 조절하고 대비를 최적화합니다.

Imagen Pro는 ImageN의 3대 필수 요소를 포함한 고급 사진 보정 기술로 정확한 색상, 색상 수 및 Smart Contrast 가 보완되었습니다. 더 나아가 Imagen Pro는 향상된 스킨 톤, 선명한 이미지 및 정지 화면에 매우 중요한 깜박임 없는 해상도를 제공합니다.

## 4:3의 완벽한 프레임비

필립스 디지털 PhotoFrame은 최적의 감상을 위해 4:3 비율로 사진을 나타냅니다.

## 자동 슬라이드 쇼

USB 드라이브 또는 메모리 카드에 있는 사진으로 슬라이드 쇼가 자동 시작되어 사진을 포토프레임으로 복사하는 데 보내는 시간을 줄일 수 있습니다.

## 테두리 터치 컨트롤

포토프레임의 터치 인식 컨트롤은 제품을 작동할 때 즉각적으로 표시등이 켜져 손쉽게 사진, 음악 및 비디오 클립으로 이동합니다. 사진 보기 모드에서 손가락으로 가로 방향 터치 테두리를 따라 밀어 화면상의 축소판 보기에서 새로운 사진을 간편하게 선택할 수 있습니다.

## Bluetooth를 통해 사진 전송

휴대폰을 통한 사진 촬영을 즐기신다면, 이제 휴대폰 사진을 추가 동글 또는 케이블 없이 Bluetooth를 통해 필립스 디지털 포토프레임으로 전송할 수 있습니다.

## RadiantColor

RadiantColor는 필립스의 첨단 기술로, 테두리가 있는 사진의 모서리 색상을 화면에 맞도록 확대하고 블랙 바와 화면비 왜곡 현상을 제거하여 작은 크기의 사진을 최적의 4:3 비율로 나타냅니다.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro는 앰비라이트를 감지하여 포토프레임 전원을 켜거나 끄는 센서입니다. 이를 통해 환경 보호 차원에서 포토프레임 에너지 비용의 3분의 1을 감소시켜 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 이 모든 기능이 자동으로 이루어지는 놀라움을 경험하세요!

## 친환경 포토프레임

필립스 포토프레임은 낮은 전력 소비량, 독성 물질 제거, 가벼운 중량, 보다 효율적인 포장과 우수해진 재활용성을 통해 전반적으로 환경에 미치는 영향에 중점으로 둔 친환경 디자인 원칙에 따라 설계 및 생산되었습니다.



발행 일자 2017-04-07

버전 : 3.3.2

12 NC: 8670 000 55206  
EAN: 87 12581 49590 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com