



Philips
Hordozható CD-lejátszó

AX3300



Karcsú és rázkódásvédett

Divatos külsejű és funkciógazdag CD-lejátszót keres? A megoldás az AX3300. A lejátszók karcsúak és a lehető legdivatosabbak, egyedileg animált optikai készülékkel és vad színek tömegével fokozzák a zenei élményt.

Stílusos design

- Vékony hordozható CD lejátszó
- Mókás, egyedi optikai tok

Jogproof kezelőfelület

- 45 másodperces Magic ESP™

Fejlett basszus teljesítmény

- Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig
- Sztereo fülhallgató kézre álló hangerőszabályzóval

Hallgasson bármilyen lemezt

- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

PHILIPS

Műszaki adatok**Hang**

- Akusztikus visszajelzés
- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
- Kimenő teljesítmény: 2 x 5 mW RMS
- Jel-zaj arány: > 85 dB
- Hang javítása: Digit. dinam. mélyhangkiemelés
- Hangerőszabályzó: digitális

Hanglejátszás

- Adathordozók lejtátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejtátszási módok: 30 darab programozható zeneszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, Introsca, Lejtátszás ismétlése, Lejtátszás folytatása a leállítástól, Véletlenszerű lejtátszás
- Elektronikus ugrásvédelem (CD): 45

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- Fülhallgató: 3,5 mm
- Kimenő vonal (line out): 3,5 mm

Kényelem

- Kijelző típus: Folyadékkristályos kijelző (LCD)
- Javaslato: akku állapota, CD funkciók, DBB, ESP, idő, sáv

Tartozékok

- Fejhallgató: SBC HE225 (hangerő-szabályzóval)
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méreték

- Ebox méretek (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
- Burkolat: Hóálló törzs, Lentikuláris lap
- Fődoboz mérete: 168 x 315 x 223 mm
- Fő kartondoboz súlya: 2,5 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 203 x 305 x 58 mm
- Csomagolás típusa: Kagyló
- Termék méretei (szxméxma), hüvelyk: 137,5x137,5x23,3 mm
- Termék súlya: 0,2 kg

Áram

- Akkus játékidő CD: 20
- Akku típusa: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Termékkijelölések**Kerek, vékony és kompakt****Mozgóképes optikai tok****45 másodperces Magic ESP™**

Az Electronic Skip Protection (rázkódás elleni elektronikus védelem) egy kényelmes funkció, amely segítségével akkor sem szakadzik a hang, ha CD lejtátszóját kocogás, utazás közben ütés, rázkódás éri. Az Electronic Skip Protection egy intelligens elektronikus puffert tartalmaz, amely automatikusan állítja a saját tartalmát és a letapogatás sebességét, így garantálva a zavartalan zenehallgatást.

Digit. dinam. mélyhangkiemelés

A digitális dinamikus mélyhangkiemelés intelligens mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő mellett pedig nem veszélyezteteti az alsó mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott hangerőszinttől függetlenül.

Hangerőszabályzós fülhallgató**CD-t CD-R és CD-RW lejtátszása**

Kiadás dátuma 2006-07-07

Verzió: 3.0

12 NC: 9073 101 01591
EAN: 87 10895 84846 6

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V.

céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com