

Näe ja koe enemmän

Tämä tyylikäs, kompakti ja täysin digitaalinen kotiteatterijärjestelmä toistaa käytännössä kaikki levyt huipputasoin surround-äänellä (Dolby, DTS tai SACD). Ota rento asento ja uppoudu täysin elokuvien ja musiikin maailmaan omassa ympäristössäsi.

Erinomainen äänen- ja kuvanlaatu

- Progressive Scan (PAL ja NTSC) tuottaa huipputerävää kuvaa
- Vaikuttava bassoääni Dynamic Bass Boost -bassotehostuksella
- Kartiomaiset diskanttikalotit parantavat SACD-ääntä ylätaajuuksilla

Toistaa kaiken

- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musiikki: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW & Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) ja musiikin toisto (MP3)

Nopea ja helppo asennus

- Kotiteatteri pystyy vaivattomasti
- Eriväriset Easy-Fit™-liittimet helpottavat asennusta
- Laittakaiuttimet on helppo sijoittaa



PHILIPS

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- **Kuvasuhde:** 4:3, 16:9
- **D/A-muunnin:** 12-bittinen, 108 MHz
- **Kuvanparannus:** Progressive Scan -toiminto, Videokuvan 4x-ylinäytteistys

Ääni

- **D/A-muunnin:** 24-bittinen, 192 kHz
- **Taajuusvaste:** 30 - 20 000 Hz
- **Signaali/kohina-suhde:** > 62 dB
- **Äänentoistojärjestelmä:** Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Stereo
- **Taajuuskorjaimen asetukset:** Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Digitaalinen, Draama, Jazz, Rock, Scifi
- **Lähtöteho (RMS):** 4 x 75 W (etu ja taka), 2 x 100 W (keski ja subwoofer)
- **Kokonaisääniteho (RMS):** 500 W
- **Äänen parannukset:** Class D -digitaalivahvistin, Dynamic Bass Enhancement -korostus

Videotoisto

- **Toistomuodot:** DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videotila), DVD-R, Video CD/SVCD
- **Pakkausformaati:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, I I, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Videolevyjen toistojärjestelmä:** NTSC, PAL

Äänen toisto

- **Toistomuodot:** CD, MP3-CD, WMA, SACD-monikanava, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
- **Pakkausformaati:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media Audio
- **MP3-bittinopeudet:** 32 - 256 kbps ja VBR

Still-kuvien toisto

- **Toistomuodot:** CD-kuvalevyt
- **Kuvanpakkausformaati:** JPEG
- **Diaesitys:** mukana taustamusiikki (MP3)

Virittin/vastaanotto/lähetys

- **Virittimen aaltoalueet:** FM-stereo, MW
- **Kanavapaikkojen määrä:** 20
- **RDS:** Aseman nimi

Liitännät

- **Muut liitännät:** SCART I (CVBS, S-video/RGB-lähtö), Progr. komponenttvideolähtö, S-Video-

lähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), AUX-tulo, Digitaalinen koaksiaalitulo, Linjalähtö, FM-antenni, MW-antenni, Easy-Fit-kaiutinliittimet

Käytön mukavuutta

- **Kauko-ohjain:** Monitoiminen

Virta

- **Virransaanti:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Virrankulutus valmiustilassa:** < 0,5 W

Kaiuttimet

- **Satelliittikaiuttimet:** Magneettisuojaus edessä
- **Satelliittikaiuttimien taajuusalue:** 120 - 20 000 Hz Hz
- **Satelliittikaiuttimien impedanssi:** 6 ohmia
- **Satelliittikaiuttimien ohjaimet:** 3" tehokas bassokaiutin
- **Keskikaiutin:** Magneettisuojaus
- **Keskitaajuudet:** 120 - 20 000 Hz Hz
- **Keskikaiuttimien impedanssi:** 3 ohmia
- **Keskikaiuttimien ohjaimet:** 3" tehokas bassokaiutin
- **Subwooferin taajuudet:** 30-120 Hz
- **Subwooferin impedanssi:** 3 ohmia
- **Bassokaiuttimien ohjain:** 6,5" tehokas bassokaiutin

Tarvikkeet

- **Mukana tulevat tarvikkeet:** Scart-johto, FM/MW-antenni, Kauko-ohjain, Kauko-ohjaimen paristot, Käyttöopas, Pikaopas, Takuutodistus

Mitat

- **Laitteen mitat (L x K x S):** 360 x 54 x 324 mm
- **Laitteen paino:** 2,7 kg
- **Surround-kaiuttimien mitat (L x K x S):** 94 (pohjan halkaisija 255) x 1078 x 68 mm
- **Surround-kaiuttimien paino:** 2,72 kg
- **Keskikaiuttimien mitat (L x K x S):** 225 x 94 x 75 mm
- **Keskikaiuttimien paino:** 0,68 kg
- **Subwooferin mitat (L x K x S):** 360 x 340 x 130 mm
- **Subwooferin paino:** 3,92 kg
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 1214 x 406 x 574 mm
- **Paino pakattuna:** 26,5 kg

Tuotteen tärkeimmät

Progressive Scan (PAL ja NTSC)

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tuloksena on tarkka ja häiriötön kuva.

Lattiakaiuttimet

Kartiomainen diskanttikalotti (SACD)

Kartiomaiset diskanttikalotit parantavat SACD-ääntä ylätaajuuksilla sieppaamalla äänen jokaisen nyanssin ja vaihtelun. Tähän käytetään äärimmäisen kevyttä ja jäykkää LEXAR-ainesosasta tehtyä kalvaa, joka saa kaiuttimet tuottamaan suuremman äänitaajuuskaalan. Heijastinlevyn erityinen kartiomainen muoto takaa leveämmän äänen jakautumisen, minkä ansiosta ylätaajuudet ovat hämmästyttävän selkeitä ja kirkkaita sekä ääniaistimus kaiken kaikkiaan tasapainoisempi.

Elokuvaformaati (DivX, MP4)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Musiikki: SACDWindows Media™ Audio

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

Picture CD ja MP3-toisto

Picture CD on CD-R- tai CD-RW-levy, jolle voit tallentaa MP3- ja digitaalikuvia. Kun Picture CD -levy työnnetään DVD-soittimeen, näyttöön tulevasta valikosta näkee levyllä olevat JPEG- ja/tai MP3-tiedostot. Valitse haluamasi musiikki- ja kuvatiedostot ja paina toisto- tai OK-painiketta. Voit katsoa televisiossa kuvia musiikin soidessa taustalla.



Julkaisupäivä 2006-01-05

Versio: 4.0

12 NC: 9073 100 12905
EAN: 87 10895 90591 6

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. © 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com