

Philips
Kannettava CD-soitin



AX3301

Ohut, soveltuu liikuntakäyttöön (tärinäsuojattu).

Etsitkö CD-soitinta, jota on helppo käyttää ja joka näyttää upealta? AX3301 on sinun valintasi. Tämän sarjan soittimet ovat kapeita, niissä on ainutlaatuinen kotelo sekä useita eri väri vaihtoehtoja.

Tyylikääs muotoilu

- Ohut, kannettava CD-soitin, jossa pyöreä ja kompakti muotoilu
- Ainutlaatuinen kotelo, jossa on hologrammiefekti, on hauska lisätarvike

Soveltuu lenkkeilyyn

- 45 sekunnin ESP™

Parannettu bassoäänen laatu

- Optimaalinen basso digitaalisella Dynamic Bass Boostilla
- Stereokuulokkeet, joissa kätevä äänenvoimakkuuden säätö

Nauti kaikenlaisista levyistä

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen kierto
- D/A-muunnin: 1-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Lähtöteho: 2 x 5 mW RMS
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänenparannus: Digitaalinen Dynamic Bass Boost
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 30 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, Introscaan, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Kappaleiden satunnaistoisto
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45

Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Linjalähtö: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Ilmaisimet: virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, aika,



kappale

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: AY3170 (300 mA)
- Kuulokkeet: SBC HE225 (äänenvoimakkuuden säätö)
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

Mitat

- Ebox-pakkauksen mitat (L x K x S): 0 x 0 x 0 mm
- Kotelo: Lämmönkestävä runko, Lenticular-arkki
- Tukkupakkauksen mitat: 252 x 310 x 160 mm
- Määrä pakkauksessa: 6
- Tukkupakkauksen paino: 4,18 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 243 x 49 x 148 mm
- Pakkaustyyppe: D-box
- Tuotteen mitat (LxSxK): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Tuotteen paino: 0,2 kg

Virta

- akun toiminta-aika (CD): 20
- Pariston malli: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Akkutyyppe: Ladattava

Kohokohdat

Pyöreä, ohut ja kompakti

Ohut, kannettava CD-soitin, jossa pyöreä ja kompakti muotoilu

Kotelossa hologrammiefekti

Ainutlaatuinen kotelo, jossa on hologrammiefekti, on hauska lisätarvike

45 sekunnin ESP™

Electronic Skip Protection on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun CD-soitin altistuu tärähdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Electronic Skip Protection - ominaisuudella varustetuissa laitteissa on puskurimuisti, joka säätää automaattisesti sisältöä ja laserin pyörimisnopeutta, mikä takaa tauottoman musiikinkuuntelun.

Digitaalinen Dynamic Bass Boost

Digitaalinen Dynamic Bass Boost on uudenaikainen bassotehostus. Se tuottaa erinomaisen bassoäänien ilman säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla, mutta basson alataajuuksien toisto ei heikkene pienilläkään äänenvoimakkuuksilla kuunneltaessa. Uusinta tekniikkaa sisältävät piirit seuraavat ja kalibroivat jatkuvasti äänenvoimakkuutta sekä bassotaajuuksia särön välttämiseksi, ja bassoääni on aina täydellinen. Digitaalista Dynamic Bass Boost -bassotehostusta käytettäessä bassoäänien laatu on äänenvoimakkuudesta riippumatta aina erinomainen.

Äänenvoimakkuussäädöt kuulokkeissa

Stereokuulokkeet, joissa kätevä äänenvoimakkuuden säätö

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä



Julkaisupäivä 2009-04-12

Versio: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962
EAN: 87 10895 79630 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com