

Philips
Επιτοίχιος φορτιστής

Θύρες φόρτισης USB A και USB
C

Παροχή ρεύματος
QC 4+
PPS

DLP2682CW



Επιτοίχιος φορτιστής με 2 θύρες USB-C και USB-A

65W με QC 4+ και PD 3.0

Φορτίστε το laptop σας και τις πιο σύγχρονες συσκευές από μια θύρα USB-C. Η συσκευή υποστηρίζει μονάδες PD3.0 και QC 4+ για ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου φόρτισης. Με τη θύρα USB-A μπορείτε να φορτίζετε ταυτόχρονα τις υπόλοιπες συσκευές σας. Διαθέσιμο με αποσπώμενα βύσματα EU, UK και AU.

Εξαιρετική σχεδίαση

- Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση
- 50% φόρτιση σε 30 λεπτά
- Επιτοίχιος φορτιστής με τεχνολογία GaN
- Φόρτιση με USB-C και Programmable Power Supply (PPS)

Κορυφαία απόδοση

- Θύρα USB-C με υποστήριξη Power Delivery

PHILIPS

Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 7,8 x 12,8 x 5,1 εκ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 3,1 x 5,0 x 2,0 ίντσες
- Μικτό βάρος: 0,215 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,185 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,030 κ.
- Μικτό βάρος: 0,474 lb
- Καθαρό βάρος: 0,408 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,066 lb
- EAN: 48 95229 13265 8

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 34,3 x 25,3 x 35,5 εκ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 13,5 x 10,0 x 14,0 ίντσες
- Μικτό βάρος: 8,99 κ.
- Καθαρό βάρος: 6,660 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2,330 κ.

- Μικτό βάρος: 19,819 lb
- Καθαρό βάρος: 14,683 lb
- Καθαρό απόβαρο: 5,136 lb
- GTIN: 1 48 95229 13265 5

Ρεύμα

- Τύπος τροφοδοτικού: Αποσπώμενο με υποδοχή τύπου UK, EU, AU
- Έξοδος: 65 W (μέγ.)
- Είσοδος ρεύματος: 100-240V, 1,5A 50/60Hz

Εσωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 24,7 x 16,3 x 11,1 εκ.
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 9,7 x 6,4 x 4,4 ίντσες
- Μικτό βάρος: 1,415 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,110 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,305 κ.
- Μικτό βάρος: 3,120 lb
- Καθαρό βάρος: 2,447 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,673 lb
- GTIN: 2 48 95229 13265 2



Χαρακτηριστικά

Θύρα USB-C με PD

Το USB-C είναι το πιο πρόσφατο πρότυπο στις συνδέσεις φόρτισης και χρησιμοποιείται πλέον σε κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, κάμερες και tablet. Το PD (Power Delivery) είναι το πρότυπο USB για την παροχή ρεύματος, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ και γρήγορη φόρτιση.

Έξυπνη προστασία

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

Φορτιστής με τεχνολογία GaN

Οι επιτοίχιοι φορτιστές που υιοθετούν την τεχνολογία GAN (Gallium Nitride, νιτρίδιο του γαλλίου) χρησιμοποιούν λιγότερα ηλεκτρικά εξαρτήματα με καλύτερη απόδοση θερμότητας. Οι φορτιστές μικρών διαστάσεων μπορούν να παρέχουν περισσότερη ισχύ με πιο γρήγορους χρόνους φόρτισης. Η αυξημένη ισχύς μπορεί να καλύψει τους σύγχρονους φορητούς υπολογιστές με σύνδεση USB-C.

50% φόρτιση σε 30 λεπ.

Γρήγορη φόρτιση – Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο από άδειο στο 50% σε 30 λεπτά.

Programmable Power Supply – PPS

Το PPS (Programmable Power Supply – Προγραμματιζόμενη τροφοδοσία ρεύματος) είναι ένα πρότυπο τεχνολογίας γρήγορης φόρτισης για συσκευές USB-C. Αυτή η τεχνολογία προσαρμόζει την τάση και την ένταση του ρεύματος σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της συσκευής, τροφοδοτώντας την με μέγιστη ισχύ. Πρόκειται για έναν έξυπνο τρόπο να μειώσετε με ασφάλεια τον χρόνο φόρτισης.



Ημερομηνία έκδοσης
2023-04-07

Έκδοση: 1.3.2

12 NC: 8670 001 88376
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com