

Philips
Micro Hi-Fi System



MCM770

เพลงคุณภาพเสียงระดับ Hi-fi

ดื่มด่ำไปกับพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมของ Philips Micro System MCM770 ใหม่ ซึ่งโดดเด่นด้วยลำโพงทวิตเตอร์แบบ Silk Dome บวกกับลำโพงไม้มัดหุและโครงตู้อะลูมิเนียมช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ในความแม่นยำและการควบคุม

เติมอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- ลำโพงทวิตเตอร์แบบ Silk Dome เพื่อเสียงอันกังวาลสดใส
- ตัวเสียงบลูโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
- ลำโพงไม้มัดหุให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมาก
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสโตนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
- พลังเสียง 2x30W RMS/2x60W

ความสุขในการฟังเพลงที่ไร้ขีดจำกัด

- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- โครงตู้แบบอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
- การออกแบบสวนประกอบในระดับไฮเอนด์

PHILIPS

ไฮไลต์

ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome

ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome

ใช้ไดอะแฟรมที่ผลิตจากใยไหม -

วัสดุที่มีคุณภาพสูงเหนือกว่าวัสดุอื่นที่ใช้ในลำโพงทั่วไป

เส้นใยไหมที่ใช้ในไดอะแฟรมให้พลังของสัญญาณเสียงที่ดีเยี่ยม

และเส้นใยอันอ่อนนุ่มทำให้เสียงถูกขับได้อย่างต่อเนื่องและลดอาการตอบสนองที่ขาดตอน ดังนั้นคุณภาพเสียงที่ได้จากลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk dome จึงมีความนุ่มนวล อ่อนนุญ และมีช่วงตอบสนองความถี่ที่กว้าง

ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated

ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated

ช่วยให้แน่ใจได้ถึงการรับส่งสัญญาณเสียงที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบ Click-fit

ในแบบเดิม นอกจากนี้

ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟ้าจากแอมพลิฟายเออร์ไปยังตัวลำโพง

ส่งผลให้ได้สัญญาณเสียงที่ใกล้เคียงกับความเบ้จริง

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ

Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิควอลุ่มซึ่งเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเปกตรัมที่คุณเลือก

ก Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความลึกในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น

โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!

ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว

สามารถเปิด Dynamic Bass Boost

เพื่อเร่งระดับเสียงเบส

ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

การปรับระดับเสียงทึมและเสียงแหลม

หูของคนเราจะสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสียงสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้

ต่ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง (Loudness)

เครื่องจะขยายเสียงทึมและเสียงแหลม ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างสมมูลมากยิ่งขึ้น

USB Direct-MP3/WMA

ในโหมด USB Direct

คุณสามารถเลือกเพลงจากอุปกรณ์ USB

และเล่นเพลงตลอดจนข้อมูลต่างๆ

ได้ตามต้องการ

สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB

เพื่อเล่นเพลงหรือส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว

การออกแบบส่วนประกอบในระดับไฮเอนด์

Micro System

ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษนี้มาพร้อมกับขาตั้งรูปสามเหลี่ยมที่ช่วยป้องกันเสียงผิดเพี้ยนที่

เกิดจากการสั่นสะเทือน อุณหภูมิที่สูงเกินไป

และการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจาก

เครื่องขยายเสียงและเครื่องเล่น CD

เสียงที่ได้จึงมีความราบรื่นไม่มีการกระตุก

ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดมีพลัง



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: พลังเสียง 2x30W RMS, 2x60W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ความดัง, Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 2 ทาง, ถอดฝาครอบลำโพงได้, วูฟเฟอร์ขนาด 3.5 นิ้ว, ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Cone Dome, ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plate

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์, ถาด
- โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- สถานที่ตั้งไวลวงหนา: 20
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- RDS: Radio Text, RDS Clock Set, ชื่อสถานี
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เส้าอากาศ FM
- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: โอสต USB
- การเชื่อมต่อเสียง: ช่องเสียงเข้าแบบอะนาล็อก

(ซ้าย/ขวา), สัญญาณเสียงออกแบบอะนาล็อก (ซ้าย/ขวา)

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือน USB
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: เส้าอากาศ FM, ใบรับประกันทั่วโลก
- รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, ดัตช์, ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี
- คู่มือผู้ใช้: 16 ภาษา

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 75 x 280 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 130 x 180 x 215 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 375 x 350 x 250 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 7.5 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 2.0.6

12 NC: 8670 000 42259
EAN: 87 12581 44331 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com