



Philips
Parasurtenseur pour
Home Cinéma

Bloc 4 prises

1 800 J
2 m

SPN5044B



Protection de vos appareils, tranquillité assurée

Ce parasurtenseur repose sur des technologies avancées : le circuit Power Blocker[®] bloque automatiquement l'alimentation de votre système. Votre équipement est ainsi efficacement protégé contre les surtensions électriques.

Protection absolue

- 1 800 joules
- Protection des connexions coaxiales
- Coupure de l'alimentation
- Garantie de 150 000 € sur l'équipement

Confort intégré

- 4 prises avec protection
- Cordon d'alimentation 2 m
- Dispositif de rangement du cordon intégré

Simplicité

- Prises de sécurité pour enfant automatiques et intégrées
- Voyants de protection intégrés, tranquillité assurée

PHILIPS

Caractéristiques

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 11,5 x 34 x 5 cm
- Poids: 0,52 kg

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 36,5 x 25,5 x 18,5 cm
- Poids net: 3,12 kg
- Poids brut: 4 kg
- Poids à vide: 0,88 kg
- GTIN: 1 87 12581 57573 8
- Nombre d'emballages: 6

Dimensions de l'emballage

- Type d'installation en rayon: Les deux
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 12 x 39,8 x 5,5 cm
- Poids net: 0,52 kg
- Poids brut: 0,626 kg
- Poids à vide: 0,106 kg
- EAN: 87 12581 57573 1
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton

Points forts

1 800 joules

Protège vos appareils électroniques domestiques et empêche qu'ils ne subissent de lourds dommages qui pourraient vous coûter plusieurs milliers d'euros.

Protection des connexions coaxiales

Les connecteurs acheminent le signal coaxial via le parasurtenseur afin d'éviter surtensions et pointes.

Coupure de l'alimentation

Coupe automatiquement l'alimentation des appareils connectés.

Garantie de 150 000 € sur l'équipement

Protège l'équipement connecté pour toute la durée de vie du produit.

4 prises avec protection

Protège des surtensions et des pics de tension que peuvent subir les lignes CA en éliminant l'énergie présente en trop grande quantité. L'excédent d'énergie est absorbé par la MOV (varistance à oxyde métallique) lorsque le bloc est soumis à une surtension.

Cordon d'alimentation 2 m

Alimente l'unité pouvant être située jusqu'à 2 m de la prise secteur.

Dispositif de rangement du cordon

Dispositif de rangement permettant de regrouper les câbles. Oubliez les câbles qui traînent et profitez d'un espace mieux organisé !

Prises de sécurité pour enfant

Protège les enfants de toute électrocution accidentelle.

Voyants de protection

Les voyants lumineux vous indiquent si le parasurtenseur fonctionne correctement.



Date de publication
2022-04-24

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 70305
EAN: 08 71258 15757 31

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com