

Philips  
Mikromuusikasüsteem

CD, MP3-CD, USB, FM

USB-port laadimiseks  
15 W max

MCM2300



## Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

### Helist haaratud

Kuulake oma lemmikuid selle Philipsi kompaktses, kõik ühes muusikasüsteemis, millel on USB, helisisend ja CD taasesitus. Nautige võimsat muusikat Bass Reflex kõlaritega ning digitaalse helijuhtimisega - et heli saaks võimalikult heaks seadistatud.

#### Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Maksimaalne väljundvõimsus 15 W
- Digitaalne helijuhtimine

#### Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

#### Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

# PHILIPS

Mikromuusikasüsteem  
CD, MP3-CD, USB, FM USB-port laadimiseks, 15 W max

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 15 W

## Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, USB mäluvõrk
- USB Direct esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM püsiantenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus, Automaatne otsing

## Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisisend (3,5 mm)



## Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: Alus

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, Kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuht: 21 klahviga pult

## Mõõtmed

- Peaseadme laius: 180 mm
- Peaseadme kõrgus: 121 mm
- Peaseadme sügavus: 247 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 150 x 125 mm
- Peakõlari kõrgus: 238 mm
- Pakendi laius: 577 mm
- Pakendi kõrgus: 312 mm
- Pakendi sügavus: 185 mm
- Kogukaal: 4,67 kg
- Kaal pakendita: 3,55 kg

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

MCM2300/12

# Esiletõstetud

## Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlari akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonansis, nii et see toimib tavalise basskõlariina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

## Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

## USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

## Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseriga abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.



Väljalaske kuupäev  
2022-04-24

Versioon: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793  
EAN: 08 71258 17117 19

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)