

Philips
Home Theater 5.1

Putere 420 W RMS

Redare DVD
HDMI 1080p

HTS3270



Sunet surround spectaculos cu claritate superbă

Ca în filme

Sunetul surround de înaltă calitate și upscaling-ul de 1080p HDMI furnizat de acest sistem oferă un extraordinar divertisment la domiciliu. Redarea din memorii USB, playere media portabile și aproape orice tip de disc vă permite să vă bucurați de filme și muzică fără niciun efort.

Dă viață fișierelor audio/video

- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
- Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Intrări digitale multiple pentru sunet de calitate din alte surse

Ușor de configurat și utilizat

- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă

Redă toate filmele și muzica

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Poate reda fișiere WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG de pe camerele digitale
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Repere

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Decodorul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Amplificator clasă D avansat

Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoarele, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

Certificat DivX Ultra

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi.

Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

Redă toate formatele

Redați practic orice format media doriți - fie că este WMV, DivX, MP3 sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

Redă toate formatele

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

Specificații

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Scanare progresivă, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video (720p, 1080i/p)

Sunet

- Putere totală (RMS): 420 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 40-20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Clasic, Concert, Dramă, Jocuri, Lounge, Rock, Sport
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte

Redare video

- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio

Conectivitate

- Conexiuni spate: Intrare AUX, Antenă FM, Scart,

- Conectori Easy-Fit pt. boxe, leșire video compozită (CVBS), leșire HDMI, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală
- Conexiuni frontale/laterale: Hi-Speed USB, Intrare Line-in MP3

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: < 1 W
- Consum de energie: 80 W

Difuzoare

- Driver pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Impedanță difuzor satelit: 8 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Driver difuzor central: Woofer full range de 3"
- Impedanță difuzor central: 4 ohm
- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 40-150 Hz

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Antenă FM, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională, Cablu SCART

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 57 x 331 mm
- Greutate aparat: 2,87 kg
- Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 100 x 100 x 75 mm
- Greutate boxă surround: 0,39 kg
- Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 100 x 100 x 75 mm
- Greutate boxă centrală: 0,66 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 123 x 310 x 369 mm
- Greutate subwoofer: 3,85 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 567 x 298 x 395 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 11,5 kg



Data apariției 2017-04-10

Versiune: 4.1.12

12 NC: 8670 000 48772
EAN: 87 12581 45931 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com