

Philips
DVD микросистема за
ДОМАШНО КИНО

- Възпроизвеждане на DivX формат
- USB Direct

MCD710



Превъзходно изживяване като в киносалон

плюс възпроизвеждане през USB Direct

Домашните развлечения стават по-добри със системата за домашно кино MCD710 с DVD. Прогресивното сканиране осигурява оптимизирано изображение за максимално визуално удоволствие, а възпроизвеждането през USB Direct ви дава възможност да слушате цифровата си музика със забележителен звук.

Обогатете своето кино изживяване

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

Обогатете своето звуково изживяване

- Гледайте снимки и слушайте музика направо от USB устройствата
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително повдигане на басите и високите
- Обща изходна мощност 2x50 W RMS

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво

PHILIPS

Акценти

12-битов/108MHz видео ЦАП

12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

USB Direct възпроизвежда снимки/музика

Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката,

като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

Повдигане на басите и високите

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

Dolby Digital

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Баланс на ниските честоти, Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите
- Звукова система: Dolby Digital
- Изходна мощност: 2x50W RMS / 2x100W музикална мощност

Високоговорители

- Основен високоговорител: Двухлентови, 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители, Подвижни мрежи на високоговорителите, Високочестотен пиезоговорител

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, Video CD/SVCD, Picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране
- Режими на възпроизвеждане на диска: Родителски контрол, Ъгъл, Мащабиране, А-В повторение, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, OSD, PBC, Бавно назад, Бавно напред
- DVD регион.: 2

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Тип устройство за зареждане: моторизиран, Чекмедже
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп

Тунер/приемане/предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Честотни диапазони на тунера: FM стерео

- Подобрения за тунер: Автоматично запамятване
- RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Настройка на RDS часовника, Име на станцията
- Предварително настроени станции: 20

Възможности за свързване

- Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr (чинч), Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART
- Други връзки: Коаксиален цифров аудио изход, FM антена
- Слушалка: 3,5 мм
- USB: USB хост
- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (L/A), Изход за аналогово аудио (L/A)

Удобство

- Аларми: CD аларма, Таймер за заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Езици на екранното меню: Английски, Холандски, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Испански, Шведски, Турски
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Индикации: DIM режим

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), FM антена, Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бързо инсталиране: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 47-бутонно с 2 батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 248 x 110 x 307 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 170 x 270 x 220 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 558 x 350 x 314 мм
- Тегло вкл. опаковката: 11 кг

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36684
EAN: 87 12581 39226 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com