

Philips  
Mikro glazbeni sustav

CD, MP3-CD, USB, FM  
20 W

MCM2000



# Opustite se uz odličnu glazbu

uz ovaj kompaktni zvučni sustav

Slušajte omiljenu glazbu na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i MP3 Link. Mikro zvučni sustav Philips MCM2000/12 reproducira i MP3-CD, WMA-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.

## Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS

## Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

## Jednostavna uporaba

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

### Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

### USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

### MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u

omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

### Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanicama, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.

### Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.



# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 10 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 4-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

## Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

## Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon, WMA-CD
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekventijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: vrsta programa, radio tekst, RDS

- podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: ladica
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

## Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena, Kratke upute za korisnike
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 31 tipkom
- Upute: 16 jezika

## Dimenzije

- Bruto masa: 3,8 kg
- Neto težina: 3,24 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 144 mm
- Širina glavnog zvučnika: 140 mm
- Dubina glavne jedinice: 210 mm
- Visina glavne jedinice: 118 mm
- Širina glavne jedinice: 200 mm
- Visina ambalaže: 274 mm
- Širina ambalaže: 576 mm
- Dubina ambalaže: 190 mm
- Visina glavnog zvučnika: 224 mm



Datum izdavanja  
2024-03-27

Versija: 3.1.15

EAN: 87 12581 60778 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)