

Philips
DVD Home
Entertainment-System



HTS3154

Klingt einfach fantastisch

Mit direktem Anschluss über USB

Das HTS3154 ist ein elegantes und kompaktes digitales System, das mit Dolby und DTS Mehrkanal-Surround-Sound in hoher Qualität aufwarten kann. Da mit ihm nahezu jede Disc wiedergegeben werden kann, bietet es faszinierendes Home Entertainment für den Genuss sowohl von Filmen als auch von Musik.

Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- USB Direct für Fotos und Musik von USB-Flash-Laufwerken
- MP3-Eingang zur Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern

Lebendige Audio- und Videowiedergabe

- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe, natürliche Bilder

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Wiedergabe von DivX, MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos

Einfache Einrichtung und Bedienung

- Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

USB Direct

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres DVD-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik und -fotos direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsaufnahmen und -musik mit Familie und Freunden gemeinsam genießen.

MP3-Eingang

Beim MP3-Eingang wird für eine direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten über Ihr Home Entertainment-System die Plug & Play-Technologie verwendet. Sie schließen dazu einfach Ihren tragbaren MP3-Player an der integrierten Kopfhörerbuchse an. Genießen Sie die ausgezeichnete Klangqualität Ihres Home Entertainment-Systems bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik vom MP3-Player.

DivX Ultra-zertifiziert

Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und

aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

Wiedergabe aller Formate

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW oder DVD+R DL. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.

Wiedergabe aller Formate

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob DivX, MP3, WMA oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernsehgerät oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit

eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

12 Bit/108 MHz Video-DAC

12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

Easy-fit™-Anschlüsse

Farbkodierte Anschlüsse erleichtern das Anschließen der Lautsprecher und des Subwoofers an das Home Entertainment-System, da die Stecker lediglich in die entsprechenden farblich markierten Buchsen auf der Rückseite eingesteckt werden müssen.



Daten

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bild-Verbesserung: Progressiver Scan

Sound

- Gesamtausgangsleistung: 300 W
- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 180 bis 14.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Cartoon, Klassik, Konzert, Drama, Spiele, Jazz, Lounge, MTV, Neuigkeiten, Party, RnB, Rock, Sport
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus

Video-Wiedergabe

- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Video-Wiedergabesystem: NTSC, PAL

Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Bild-Verbesserung: Drehen, Zoom, Fotos umdrehen, Diashow mit Musikwiedergabe

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: MW, UKW
- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- RDS: Sendername

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Komponenten-

- Videoausgang, Aux-Eingang, UKW-Antenne, AM/MW-Antenne, Scart, Easy-Fit-Lautsprecherstecker
- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3-Eingang, USB

Leistung

- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Lautsprecher

- Satellitenlautsprecher-Treiber: 3"-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 Ohm
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt
- Center-Lautsprecherchassis: 3"-Full-Range-Woofer
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 8 Ohm
- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Subwoofer-Treiber: 6,5"-Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 8 Ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 - 150 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Scart-Kabel, MP3-Line-Eingangskabel, MW-Antenne, UKW-Antenne, Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 360 x 55 x 332 mm
- Gerätegewicht: 2,82 kg
- Abmessungen Surround Sound-Lautsprecher (B x H x T): 95,5 x 198 x 75 mm
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 0,62 kg
- Abmessungen Center-Lautsprecher (B x H x T): 240 x 99,5 x 64 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,78 kg
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 131 x 315 x 386 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,9 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 446 x 417 x 378 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 11,4 kg



Ausstellungsdatum
2011-04-28

Version: 3.0.10

12 NC: 8670 000 25598
EAN: 87 12581 30414 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com