



Philips
Stereo HiFi slúchadlá

SHP805



HiFi

Veľký reproduktor

Keď hľadáte pohodlné HiFi stereofónne slúchadlá, SHP 805 sú perfektnou voľbou. Ich veľký reproduktor s priemerom 40 mm prináša pôsobivú kvalitu zvuku pre osobný zážitok z počúvania, ktorý privedie vašu hudbu k životu.

Dokonalý zážitok z počúvania

- 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia

Zabudnete, že ich máte na sebe!

- Ergonomické vankúšiky zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
- Ľahko nastaviteľný hlavový most zaručuje optimálne prispôbenie a komfort

Vždy pripravený

- 3-metrový kábel je ideálny pre použitie so slúchadlami
- Jednostranný kábel bráni zamotaniu kábla a zvyšuje pohodlie

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Akustický systém:** Otvorený
- **Membrána:** Mylarová kupola
- **Frekvenčná odozva:** 10 - 28 000 Hz
- **Typ magnetu:** Feritové
- **Maximálny príkon:** 1 500 mW
- **Priemer reproduktora:** 40
- **Hlasová cievka:** CCAW
- **Citlivosť:** 104
- **Celkový odpor:** 32
- **Typ:** Neodýmiový

Pripojiteľnosť

- **Pripojenie kábla:** Jednostranné
- **Dĺžka kábla:** 3 m
- **Konektor:** 3,5 & 6,3 mm stereo
- **Zakončenie konektorov:** 24k pokované zlatom
- **Typ kábla:** OFC
- **Oddeliteľný kábel:** N

Príslušenstvo

- **Prípojka adaptéra:** 3,5-6,3 mm

Najdôležitejšie funkcie

40 mm reproduktor

40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

Ergonomicky tvarované vankúšiky

Ergonomický tvar ušných vankúšikov a luxusné materiály zaisťujú pohodlnejšie nosenie a lepší basový výkon vďaka menšiemu úniku zvuku.

Ľahko nastaviteľný hlavový most

Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie medzi vankúšikom do ucha a uchom, čo zabezpečuje optimálny výkon.

3-metrový kábel

Praktická dĺžka kábla vám umožňuje ľahší pohyb pri používaní slúchadiel.

Jednostranný kábel

Kábel je zvyčajne pripojený len na jednej strane, čo značne znižuje riziko zamotania a uľahčuje jeho navíjanie.



Dátum vydania
2008-01-25

Verzia: 1.0.3

12 NC: 9082 100 03925
EAN: 87 10895 86646 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com