



Philips
dockningshögtalare



DS1100



Besatt av ljud

Fyll sovrummet med musik och stil

Den kompakta dockningshögtalaren Philips DS1100/12 ger ett fylligt och rikt ljud och synkroniseras automatiskt med klockinställningarna i din iPhone/iPod. Njut av ett inställbart nattljus och det bekväma med att ladda en andra mobilenhet.

Överraskande fylligt ljud

- Fylligt flerriktigt ljud som fyller sovrummet
- Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Elegant och kompakt

- 360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar
- Elegant och kompakt design – passar på alla nattduksbord

Designad för sovrummet

- Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
- Nattlampa med mjukt ljus
- Ladda en andra mobil enhet via USB
- Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner
- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

PHILIPS

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e generationen

iPod-/iPhone-app

- App-namn: DockStudio
- Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
- Uppspelning: album-/spårnavigering, uppspelningskontroller
- Klocka: digital skärm, analog skärm
- Larm: Flera larm, vakna till musik, vakna till naturljud, vakna till foto, insomningsfunktion

Laddning

- USB-enheter: 5 V



Bekvämlighet

- Klocka: Digital
- Laddningsenhet: iPhone

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 4 W RMS

Högtalare

- Högtalarelement: Magnetsystem i neodym

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

Mått

- Bruttovikt: 1,03 kg
- Huvudkartongens mått: 204 x 196 x 273 mm
- Antal i förpackning: 2
- Vikt på huvudkartong: 2,35 kg
- Produktmått (B x D x H): 171 x 67 x 171 mm
- Vikt: 0,75 kg

Funktioner

Neodymium-högtalare

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarpolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.



Publiceringsdatum
2017-03-21

Version: 12.0.6

12 NC: 8670 000 60973
EAN: 87 12581 53075 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com