



Philips
Micro System

CD, CD de MP3, USB e FM
20W máx.



MCM2250X

Sistema de som que combina com sua casa

Obcecados por som

Ouça boas músicas a partir de diversas origens. Ouça CDs MP3 e rádio e até dispositivos portáteis via Áudio e USB. Monte o micro system Philips MCM2250 em uma parede ou coloque-o sobre uma mesa em seu suporte 2 em 1 - ele combina com qualquer casa

Enriqueça sua experiência sonora

- Potência total de saída de 20 W RMS
- Sistema de caixas acústicas Bass Reflex que fornecem graves profundos e potentes
- Controle de som digital

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens

- Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW
- USB Direct para fácil reprodução de músicas MP3
- Entrada de áudio para reprodução portátil de música

Design que combina com sua decoração

- Opção de montagem na parede para um posicionamento flexível.
- Design compacto, para qualquer espaço e estilo de vida
- Design avançado e compacto

PHILIPS

Destaques

Sistema de caixas acústicas Bass Reflex



O sistema de caixas acústicas Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

Pode ser instalada na parede



Combinando com perfeição um design compacto e versátil, o sistema de áudio Philips foi desenvolvido

inteligentemente para harmonizar com seu ambiente. A base do sistema de áudio é um suporte que proporciona segurança e beleza em qualquer prateleira ou estante. Se for instalado na parede, você também contará com a mesma flexibilidade do suporte independente.

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - nítido, potente, suave e brilhante - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

USB Direct para músicas MP3



Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas digitais através das conexões USB.

Especificações

Som

- Controle de volume: Acima/abaixo
- Potência total de saída (RMS): 20 W RMS
- Recursos de áudio: Controle de som digital

Caixas acústicas

- Número de caixas de som integradas: 2
- Drivers das Caixas acústicas: Woofer de 2,75"
- Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, CD de MP3, Conexão USB
- Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/próximo, repetir, reprodução aleatória, parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Pré-sintonia de estações: 20
- Antena LNA: Antena FM (75ohm)
- Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital automática, Varredura automática, Fácil instalação (Plug & Play)

Conectividade

- Fone de ouvido: 3,5 mm
- USB: Host USB
- Entrada de áudio (3,5mm)

Conforto

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal, timer de desligamento automático
- Tipo de display: Visor de LED
- Tipo de carregador: slot

Acessórios

- Acessórios inclusos: Adaptador AC-DC, Antena FM
- Controle remoto: 21 teclas remotas
- Manual do Usuário: Vários idiomas

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x P): 420 x 99 mm
- Altura do aparelho (com base): 223 mm
- Largura da embalagem: 460 mm
- Altura da embalagem: 142 mm
- Profundidade da embalagem: 265 mm
- Peso bruto: 4,2 kg
- Peso líquido: 3,3 kg

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz



Data de emissão
2015-09-28

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 001 26327
EAN: 48 95185 60988 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com