



Philips
Μουσικό μικροσύστημα

με υποδοχή 30 ακίδων

για iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Ακτινοβολητής μπάσων, 120W

DCM3020



Πλούσιος και ισχυρός ήχος

Πάθος με τον ήχο

Πλημμυρίστε το σπίτι σας με μελωδίες από το iPod/iPhone/iPad. Με το μοντέρνο ηχοσύστημα micro της Philips, η κάθε νότα ακούγεται πεντακάθαρη και εμπλουτισμένη με τα ισχυρά μπάσα της τεχνολογίας wOOx. Απλώς συνδέστε τη συσκευή, χωρίς καν να αφαιρέσετε την προστατευτική θήκη.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Τεχνολογία ηχείων wOOx για πλούσια και δυνατά μπάσα
- Θολοειδή τουίτερ για λεπτομερή και φυσικό ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 120W RMS

Εύκολη χρήση

- Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
- Σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) για πληροφορίες σταθμού και υπηρεσίες δεδομένων

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad



Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση σύνδεσης σας επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Το σύστημα φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη.

Τεχνολογία wOOx™

Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια επαναστατική ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε και να αισθάνεστε εξαιρετικά βαθιά μπάσα σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο ηχοσύστημα. Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων συνεργάζονται άψογα με τον ακτινοβολητή μπάσων wOOx, ενώ ο ακριβής συντονισμός του κύριου οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η πλήρως συμμετρική κατασκευή τους παρέχουν χαμηλή και ακριβή βάση χωρίς αισθητή παραμόρφωση. Η τεχνολογία wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο του πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να μεγεθύνει ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.

Θολοειδή τουίτερ

Τα θολοειδή τουίτερ αναπαράγουν καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία. Προσφέρουν μια αρμονική μίξη αναλλοίωτου και φυσικού ήχου, λεπτομερή καθαρή φωνή και καθαρούς τόνους των μουσικών οργάνων, εξισορροπώντας τον συνολικό ήχο όταν συνδυαστούν με γούφερ.

USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνότητων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη

μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 60 W
- Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost, Ένταση

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Θολοειδή τούιτερ
- Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Ακτινοβολητής μπάσων wOoX

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, Θήκη δίσκων
- Υποστήριξη ID3-tag
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Repeat (Επανάληψη), Τυχία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας
- Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: Φόρτιση του iPod, Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPad, Γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, Επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, Αναπαραγωγή και παύση, Μενού, πάνω και κάτω

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
- RDS: Τύπος προγράμματος, Όνομα σταθμού, Radio Text
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20

Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ: Σύνδεση MP3
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Κεραία FM,

Αριστερά και δεξιά ηχεία

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB, Ξυπνητήρι iPod
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Καλώδια: Καλώδιο εισόδου MP3
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
- Τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις

- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 139 x 304 x 230 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 230 x 141 x 230 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 512 x 346 x 276 χιλ.
- Μεικτό βάρος: 8,6 κ.
- Καθαρό βάρος: 7,3 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς, iPod touch 3ης γενιάς, iPod touch 4ης γενιάς, iPod 5ης γενιάς, iPod 6η γενιά

Συμβατότητα με iPad

- Συμβατότητα με: iPad



Ημερομηνία έκδοσης
2014-08-09

Έκδοση: 2.1.13

12 NC: 8670 000 74195
EAN: 87 12581 59255 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com