



Philips
Интернет-радио

DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®



TAPR802

Больше преимуществ

Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства.

Днем и ночью

- Большой цветной дисплей 2,4" для удобства при просмотре
- Встроенная функция часов с двумя будильниками и таймером сна
- Вход постоянного тока. Питание от сети

Слушайте то, что вам нравится

- Широкополосный излучатель 3". Чистый звук во всех деталях
- Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты

Находите то, что искали

- Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth
- DAB+/FM цифровое радио
- Цифровой тюнер с 20 предустановками
- Интернет-радио. Тысячи радиостанций у вас под рукой
- Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ для Spotify

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 3 Вт
- Звуковая система: Моно
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

Громкоговорители

- Диаметр широкополосного излучателя: 3"
- Количество широкополосных излучателей: 1

Подключения

- Bluetooth
- Версия Bluetooth: 4.2
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м (открытое пространство)
- Аудиовход: Нет

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: Интернет-радио, DAB/DAB+, FM
- Сохранение радиостанций: 20 FM, 20 DAB, 20 интернет-радио/подкастов, 10 Spotify
- Цифровое радиовещание (DAB): отображение сведений, меню, интеллектуальное сканирование
- RDS: Да.

Комфорт

- Обновление часов: DAB / интернет-радио

Питание

- Электропитание: 5 В перем. тока, 2 А
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц

Размеры упаковки

- высота: 15.1 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 27.2 см
- Глубина: 13.4 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10216 3
- Вес брутто: 0.98 кг
- Вес нетто: 0.78 кг
- Вес упаковки: 0.2 кг

Габариты изделия

- высота: 10.6 см
- ширина: 18.5 см
- Глубина: 10.2 см
- Вес: 0.74 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Дисплей

- Тип: Цветной TFT-дисплей 2,4"

Будильник

- Источник будильника: Цифровое радио (DAB), FM-радио, Интернет-радио, Звуковой сигнал
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Нет

Основные

Тысячи радиостанций

Музыка. Радиопередачи. Документальные истории. Интернет-радио — это ваш пропуск в мир тысяч радиостанций по всему миру, транслирующих абсолютно все виды контента. Цифровой тюнер радиосигнала обеспечивает кристально чистый прием и позволяет настраивать до 20 предустановок для любимых DAB+, FM или интернет-радиостанций.

Стильный дизайн. Четкий экран

Матово-черный корпус из дерева, цветной дисплей высокой яркости и черная металлическая решетка динамика. На дисплее отображается обложка альбома, информация о песне из Spotify Connect и логотип интернет- или DAB-радиостанции.

Чистый звук и энергичные басы

Широкополосный динамик 3" обеспечивает чистый звук. Фазоинвертор расширяет НЧ-диапазон и позволяет наслаждаться мощными басами. Радиус действия беспроводной сети составляет 10 м.

Простая потоковая передача. Звук во всех деталях

Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Вы также можете выполнять потоковую передачу с других музыкальных сервисов через мобильное устройство.

Будильник и таймер сна

Таймер сна позволяет засыпать крепким сном под звуки любимой радиостанции. Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.

Фазоинвертор

Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты

Беспроводная передача звука

Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth

DAB+/FM цифровое радио

DAB+/FM цифровое радио

Вход постоянного тока. Питание от сети

Вход постоянного тока. Питание от сети

Цифровая настройка

Цифровой тюнер с 20 предустановками



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.2.3

EAN: 48 95229 10216 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com