

Philips  
Sistema micro Hi-Fi



MCM205

## Audio di alta qualità, design classico

con riproduzione USB diretta

Audio di alta qualità grazie al sistema Micro Hi-Fi MCM205 di Philips. Riproduci i tuoi brani preferiti in formato MP3/WMA tramite USB Direct o MP3 Link. Altoparlanti dal design elegante per un look classico sempre alla moda.

### Piacere d'ascolto senza limiti

- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- potenza musicale 2x5WRMS/2x10WMPO/400WPMPO

### Facile da usare

- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Timer sveglia/spengimento automatico

# PHILIPS

## In evidenza

### controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### MP3 Link per musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale

portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

### USB diretta per MP3/WMA

Grazie alla modalità USB diretta, puoi selezionare semplicemente la musica su un dispositivo USB e riprodurre tutti i contenuti. Basta collegare il dispositivo USB per avviare la riproduzione o esportare i contenuti dal dispositivo stesso.



# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita: Potenza musicale 2 x 5 W RMS/ 2 x 10 W
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 3,5", Sistema altoparlanti Bass Reflex

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/ programma, Ripetizione casuale, 20 brani programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Arresta, Previous/Next, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale
- Supporto ID3-tag

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 30
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

## Connettività

- Altri collegamenti: Antenna pigtail fissa FM,

## Antenna OM

- Ingresso Aux: Link MP3
- Cuffia: 3,5 mm
- USB: Porta USB

## Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Standby Eco Power: 1 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Adattatore CA-CC, Foglio di garanzia internazionale
- Telecomando: Telecomando con 31 tasti
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Manuale dell'utente: 16 lingue

## Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 152 x 228 x 222 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 146 x 232 x 140 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 370 x 330 x 275 mm
- Peso incluso imballaggio: 4,4 Kg

## Alimentazione

- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50598  
EAN: 87 12581 47060 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)