



Philips
Беспроводная колонка

Bluetooth®

Выходная мощность 5 Вт
10 часов воспроизведения

TAS3505

Чувствуйте себя как дома где угодно

Утренняя музыка в ванной. Мотивирующие подкасты в домашнем офисе. Ткань динамика с шерстяными нитями и кнопки с рельефной отделкой обеспечивают стильный вид этой Bluetooth-колонки. А еще вас приятно удивит ее насыщенное звучание и 10 часов воспроизведения без подзарядки.

От ванной до кухни

- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Ручка для удобной переноски
- Размеры: 120x56x56 мм
- Динамик с классом защиты IPX7. Для полного спокойствия*

Качественное звучание в любых помещениях

- Широкополосный излучатель 1,75"
- 10 часов воспроизведения. Зарядка за 2,5 ч
- Bluetooth 5.0. Радиус действия беспроводной связи до 20 м
- Пассивный излучатель для мощных низких частот

Элегантный и приятный дизайн

- Идеальное сочетание стиля и функциональности
- Ткань динамика Kvadrat. Разработана для звуковой прозрачности
- Рельефные кнопки для регулировки громкости, сопряжения по Bluetooth и других

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт
- Звуковая система: Моно
- Диапазон частот: 12 Гц – 18 кГц
- Выходная мощность (макс.): 10 Вт

Дизайн и отделка

- Цвет: Серый

Громкоговорители

- Диаметр широкополосного излучателя: 44 мм
- Количество широкополосных излучателей: 1
- Конфигурация излучателя: Широкополосная
- Количество звуковых каналов: 1

Подключения

- Тип кабеля: Кабель зарядки USB (Type-C)
- Версия Bluetooth: 5,0
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 20 м
- Стандарт DLNA: Нет
- Подключение нескольких аудиосистем: Нет

Комфорт

- Автовыключение
- Легкость установки: Автоматическое сопряжение
- Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор
- Регулировка громкости: Цифровой регулятор громкости
- Класс защиты от влаги: IPX7*
- Встроенный микрофон
- Режимы подсветки: Нет
- Дисплей: Нет
- Вызовы в режиме HandsFree

Совместимость

- Управление в приложении для смартфона/планшета: Нет

Мощность

- Емкость аккумулятора: 1200 мА*ч, 3,7 В
- Тип элемента питания: литиевый (встроен)
- Время работы от батарей: 10 часов
- Время зарядки: 2,5 часов
- Внешний аккумулятор: Нет

Размеры упаковки

- Высота: 16 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: На подставке
- ширина: 10,5 см
- Глубина: 9,5 см
- высота: 6,3 (дюймы)
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10869 1
- ширина: 4,1 (дюймы)
- Вес брутто: 0,358 кг
- Глубина: 3,7 (дюймы)
- Вес нетто: 0,27 кг
- Вес брутто: 0,789 фунта
- Вес нетто: 0,595 фунта
- Вес упаковки: 0,088 кг
- Вес упаковки: 0,194 фунта

Габариты изделия

- Высота: 12 см
- ширина: 5,6 см
- Глубина: 5,6 см
- ширина: 2,2 (дюймы)
- высота: 4,7 (дюймы)
- Глубина: 2,2 (дюймы)
- Вес: 0,228 кг
- Вес: 0,503 фунта

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Руководство по быстрой установке, Гарантийная карточка, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Кабель: Зарядный кабель USB

UPC

- UPC: 8 40063 20204 7

Основные

Стиль и функциональность



Эта простая, но яркая Bluetooth-колонка подойдет стильным любителям музыки. Управляйте воспроизведением, Bluetooth и другими функциями с помощью рельефных кнопок. Встроенный микрофон позволяет без труда отвечать на звонки, а ручка для переноски — переносить колонку с собой из комнаты в комнату.

10 часов воспроизведения



10 часов воспроизведения без подзарядки и радиус действия беспроводного подключения 20 метров. Зарядка устройства занимает 2,5 часа при использовании входящего в комплект кабеля USB-C. Пассивные излучатели обеспечивают мощные низкие частоты и высокую четкость звука даже на высокой громкости.

Ткань динамика от Kvadrat

Колонка имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и обеспечивает идеальное звучание без потери деталей.



Дата выпуска 2024-08-05

Версия: 14.1.2

EAN: 48 95229 10869 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Класс защиты IPX7 соответствует защите динамика при погружении на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут. Ткань динамика не защищена от воды, но справится с попаданием небольшого количества влаги.