

Philips
Sport-Audio-Player

3 GB*

PSA610



Grenzenlose Bewegungsfreiheit

Der Sport-Audio-Player wurde für maximale Bewegungsfreiheit konzipiert. Mit dem 3GB* PSA610 können Sie bis zu 1500 Songs speichern, um Ihr Workout zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Das stoßabsorbierende Design garantiert auch während härtester Workouts eine reibungslose Musikwiedergabe.

Entertainment für unterwegs

- Integrierte Stoppuhr mit Sprachansage
- Intuitive Bedienung des Players
- Stoßfestes Design
- ShockLock für 100%igen erschütterungsfreien Musikgenuss
- Lieferung mit Sportarmband und Sportkopfhörern

Musik beim Workout

- Wiedergabe von bis zu 1500 Songs*
- Integrierter Speicher mit 3 GB*
- Bis zu 12 Stunden Wiedergabegenuss
- Navigieren anhand von Titel, Künstler, Genre oder Playlist
- Mit SuperScroll™ werden Titel schnell und einfach gefunden
- Schnelles Herunterladen vom PC über USB 2.0
- PlaysForSure* nur mit Windows XP

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Bild/Display

- Hintergrundbeleuchtung
- **Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Blau
- **Anzeige:** Künstlername, Batteriestatus, DBB, Frequenz, Voreingestellter Sender, Zeit, Titel, Lautstärke
- **Auflösung:** 96 x 64 Pixel
- **Typ:** LCD

Sound

- **Bassverstärkung:** Digital Bass Boost
- **Equalizer-Einstellungen:** RnB, Klassik, Hip Hop, Jazz, Rock
- **Frequenzgang:** 20 bis 20.000 Hz
- **Ausgangsleistung (RMS):** 2 bis 5 mW
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** >80
- **Lautstärkeregelung:** Digital

Audio-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Format:** MP3, Windows Media™ Audio
- **ID3 Tag-Unterstützung:** Albumtitel und Künstlername, Titel- und Künstlername
- **MP3-Bit-Raten:** 32 bis 320 kbit/s und VBR
- ShockLock
- **WMA-Bit-Raten:** 32 bis 192 kbit/s

Speichermedien

- **Festplattenkapazität:** 3 GB
- **Musik-Speicherkapazität, MP3:** bis zu 750 MP3-Titel (128 kbit/s, 4 min.)
- **Musik-Speicherkapazität, WMA:** bis zu 1.500 WMA-Titel (64 kbit/s, 4min.)
- **Typ des integrierten Speichers:** Festplatte

Anschlussmöglichkeiten

- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **USB:** USB 2.0

Komfort

- **Funktion:** Tastatursperre
- **Textzeilen:** 4

Zubehör

- **Armband:** AY4224
- **CD-ROM:** AY4498
- **Kopfhörer:** HJ025
- **USB-Kabel:** AY3915
- **AC/DC-Adapter/Ladegerät:** AY4107

Software

- Geräte-Manager
- Windows Media Player 10

Grün-Spezifikationen

- Bleifrei gelötetes Produkt

Systemanforderungen

- CD-ROM-Laufwerk
- Internetverbindung
- **Microsoft Internet Explorer:** 6.0 oder höher
- **PC-Betriebssystem:** Windows® XP (SP1 oder höher)
- Sound-Karte
- **USB:** Freier USB-Anschluss
- Video-Karte

Netzanschluss

- **Adapter-Typ:** 100 bis 240 V
- **Batteriekapazität:** 610 mAh
- **Batterietyp:** Li-Ion
- **Ladezeit:** 4 Std. voll, 1 Std. Schnellaufladung Std.
- Wiederaufladbar

Abmessungen

- **Verpackungsart:** D-Box
- **Abmessungen Produkt (B x H x T):** 70.5 x 29.9 x 70.5 mm
- **Gerätengewicht:** 0.092 kg
- **Menge im Versandkarton:** 3
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 155 x 155 x 96 mm
- **Abmessungen Master-Karton:** 168 x 168 x 316.5 mm

Wichtige Produktinfos

Integrierte Stoppuhr mit Sprachansage

Die integrierte Stoppuhr mit Sprachansage können Sie über die strategisch angebrachte Taste an der oberen linken Seite des Players einschalten. Die Sprachansagefunktion gibt Ihnen über die Kopfhörer die Zwischenzeiten durch. Sie müssen also nicht mehr auf das Display schauen. Auch während des aktivierten Sprachansage-Modus der Stoppuhr können Sie Musik abspielen, um sich weiterhin zu motivieren.

Unauffälliger Bedienungsbereich

Genießen Sie ein völlig entspanntes Lauftraining dank der absolut präzisen Musiksteuerung Ihres Players. Der intuitive Bedienungsbereich ermöglicht einen übersichtlichen und schnellen Zugriff auf die zahlreichen Funktionen des Players, so dass Sie sich ohne Motivationsverlust oder unnötige Unterbrechungen ganz auf Ihr Training konzentrieren können. Tippen Sie einfach nur auf die leicht erhobenen Markierungspunkte im unauffälligen Bedienungsbereich, um die Musik ganz bequem und präzise zu steuern.

ShockLock

Genießen Sie unterwegs und auch während Ihres Workouts eine 100%ige erschütterungsfreie Musikwiedergabe. Sie müssen sich keine Sorgen mehr darüber machen, dass die Festplatte Ihrer Jukebox mit 20 GB beschädigt werden könnte. Sobald Sie die Lieblingsongs für Ihr Workout ausgewählt haben, drücken Sie die 'Hold'-Taste an der Jukebox, und stellen Sie den ShockLock-Modus ein. Die ausgewählten Songs werden automatisch in den Pufferspeicher der Jukebox mit 20-GB-Festplatte geladen. Danach wird die Festplatte im ShockLock-Modus gesperrt, um sie vor Stößen und Erschütterungen zu schützen. Erleben Sie ein erschütterungsfreies Workout.



Ausstellungsdatum
2007-08-04

Version: 9.0

12 NC: 9073 101 01827
EAN: 87 10895 87594 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* 1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
* Speicherkapazität basierend auf 4 Minuten pro Titel und 64 Kbit/s WMA- oder 128 Kbit/s MP3-Verschlüsselung.
* Das PlaysForSure-, Windows Media- und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
* Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann je nach Betriebssystem und Softwarekonfiguration unterschiedlich sein.