

Philips
DVD mikro mozirendszer



MCD288

Vonzó külső, páratlan filmélmény.

A nyers erő és a letisztult elegancia találkozása az MCD288 DVD mikro mozirendszer, amellyel kedvenc zenéit és filmjeit páratlan hangminőségben élvezheti. Ez az elegáns szépség bármilyen jellegű belső térben jól mutat. Választhatunk asztali állványos vagy falra szerelhető változat között.

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Határtalan élvezet

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- Összesen 100 W RMS

Design, amely beleolvad a szobabelsőbe

- Kiváló minőségű távvezérlő a kényelmes használat érdekében
- Rendkívül keskeny és rugalmas, falra szerelhető

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez



Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek több mint 90%-kal nagyobb a hatékonysága, mint a hagyományos AB erősítőknek. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű, erőteljes erősítőt eredményez.

Digitális hangszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatarományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Magas és mély hangok hangereje

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Hangerő funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.



Műszaki adatok

Hang

- Kimenő teljesítmény: Összesen 100 W RMS
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő, „D” osztályú digitális erősítő
- Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók

- Fő hangszóró: Mélyreflexes hangszórórendszer, 3"-es mélynyomó
- Mélynyomó típusa: Aktív

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, DivX, DVD+RW, DVD videó, Video CD/SVCD, Kép-CD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet
- DVD régiókód: 2
- Betöltő típus: Nyílás
- Videobővítés: Progresszív pásztázás

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 20 programozható műsorszám
- ID3 tag támogatás
- Betöltő típus: Nyílás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- RDS: Állomásnév, RDS óra-beállítás, Hírek
- Állomásbeállítások: 20
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság

- Aux be: Bemenő vonal, 3,5 mm
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, Digitális koaxiális audiokimenet, Aktív mélynyomó elő-kimenet
- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch), SCART, S-Video (Hosiden csatlakozón)
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, portugál, spanyol, holland, francia, német, olasz, svéd, török
- Javaslatok: DIM-üzemmód
- Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, 2 csavar falra szereléshez, Kompozit videokábel (Y), Audiokábel
- Távvezérlő: 47 gombos, 2 db AAA méretű elemmel

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 200 x 250 x 110 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 140 x 220 x 33 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 480 x 244 x 370 mm
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 170 x 197 x 302 mm
- Súly csomagolással együtt: 13 kg



Kiadás dátuma
2009-03-13

Verzió: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068
EAN: 87 10895 93133 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.