

Philips
Système Home Cinéma
DVD



HTS3357

Profitez de la vidéo haute définition et du son Surround

Élégant et haut de gamme, ce système Home Cinéma numérique complet vous immerge dans une expérience audio/vidéo digne d'un cinéma et dans une musique restituée dans ses moindres détails. Il permet également de lire la plupart des disques avec un son Surround multicanal Dolby et DTS.

Connectez-vous à plusieurs sources

- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct
- Entrée ligne MP3 : lecture musique de baladeurs multimédias

Égalez vos contenus audio/vidéo

- HDMI 1080i avec suréchantillonnage vidéo HD
- Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz

Lecture de tous vos films et de votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG

Facile à installer et simple d'utilisation

- Des enceintes colonnes qui vous assurent une liberté totale

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Points forts

HDMI 1080i

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

USB direct

Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port USB du lecteur de DVD Philips pour y lire/afficher vos pistes et photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Entrée ligne MP3

L'entrée ligne MP3 intègre la technologie Plug-and-Play, permettant une lecture directe de contenus MP3 via votre système Home Cinéma. Il suffit de brancher votre baladeur MP3 sur la prise casque intégrée pour bénéficier de la qualité de son exceptionnelle du système Home Cinéma Philips lorsque vous écoutez vos morceaux préférés à partir de votre baladeur MP3.

Certifié DivX Ultra

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

Compatibilité

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

Compatibilité

Lisez tous les formats que vous souhaitez (DivX, MP3, WMA ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

Enceintes colonnes

Des enceintes colonnes qui vous assurent une liberté totale

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les 6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Convertisseur vidéo N/A 12 bits/ 108 MHz

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.



Caractéristiques

Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i), Progressive Scan

Son

- Puissance de sortie totale: 600 W
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 150-18 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Accentuation du son: Amplificateur numérique de classe D, Mode nuit
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Dessin animé, Classique, Concert, Emotion, Jeux, Jazz, Lounge, MTV, Actualités, Party, RnB, Rock, Sport

Lecture vidéo

- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Support de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-R/RW
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Rotation, Zoom, Diaporama avec musique

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: MW, FM
- Nbre de présélections de canaux audio: 40
- RDS: Nom de la station

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Antenne AM/MW, Entrée AUX, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Connecteurs Easy-Fit pour

enceintes, Sortie HDMI, Sortie S-Vidéo, Sortie vidéo composantes, Antenne FM, Péritel

Puissance

- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: < 1 W

Enceintes

- Enceinte satellite: 2 pieds de sol
- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 3 ohm
- Bande de fréq. enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique, 3 voies
- Contrôle enceinte centrale: 1 tweeter 2", 2 caissons de basses 2,5"
- Impédance enceinte centrale: 6 ohm
- Bande de fréquences centrale: 150 - 20 000 Hz
- Contrôle du caisson de basses: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"
- Impédance du caisson de basses: 6 ohm
- Bande de fréq. du caisson de basses: 40 - 150 Hz
- Type de caisson de basses: Passif

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Câble péritel, Câble entrée ligne MP3, Antenne FM, Antenne AM, Guide de mise en route, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 435 x 55 x 310 mm
- Poids de l'appareil: 4,04 kg
- Largeur de l'enceinte avant: 95,5 mm
- Hauteur de l'enceinte avant: 198 mm
- Profondeur de l'enceinte avant: 75 mm
- Poids de l'enceinte avant: 0,62 kg
- Largeur de l'enceinte arrière: 95 mm
- Hauteur de l'enceinte arrière: 1 184 mm
- Profondeur de l'enceinte arrière: 73,5 mm
- Poids de l'enceinte arrière: 3,47 kg
- Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 435 x 93,5 x 67 mm
- Poids de l'enceinte centrale: 1,28 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 159,5 x 355,5 x 370 mm
- Poids du caisson de basses: 4,78 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 924 x 470 x 420 mm
- Poids (emballage compris): 22,7 kg



Date de publication
2009-03-06

Version: 2.1.9

12 NC: 8670 000 25187
EAN: 87 12581 30395 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com