



Philips Streamium  
Bezdrôtová hudobná  
stanica

**Streamium**

**WAS700**



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Super Sound Panel

POWERED BY



gracenote.



## Vaša hudobná zbierka dostupná v každej miestnosti

Máte prístup k celej zbierke diskov CD uloženej na 40 GB pevnom disku bezdrôtového hudobného centra, ktorú môžete počúvať v každej miestnosti. V každej miestnosti môžete počúvať inú hudbu. Konečne vás môže hudba nasledovať všade, kam sa doma pohnete

### Neobmedzený pôžitok z počúvania - bezdrôtovo


- Bezdrôtový prenos medzi hudobným centrom a stanicou (stanicami)
- Bezdrôtový prenos údajov z PC cez UPnP

### Jednoduchá navigácia a ovládanie

- Music Follows Me: vezmite si hudbu so sebou z miestnosti do miestnosti
- Vysielanie hudby pre súčasné prehrávanie na všetky stanice

### Kvalitný zvukový výkon

- Super Sound Panel pre jasný a hlboko basový zvuk
- Digitálny zosilňovač triedy D pre kvalitný zvukový výkon



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technické údaje

### Zvuk

- **Nastavenia ekvalizéra:** Klasické, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutrálne
- **Hudobný výkon:** (20) W
- **Výstupný výkon:** Hudobný výkon 10 W + 10 W
- **Zlepšenie kvality zvuku:** 3 krokový dynamický bass boost, Ekvalizér, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov, Chytrý ekvalizér
- **Typ:** Ploché reproduktory Super Sound Panel
- **Ovládanie hlasitosti:** Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

### Reproduktory

- **Vstavané reproduktory:** 2
- **Typy reproduktorov:** Integrovaný subwoofer, Super Sound Panel, Neoddeliteľné

### Prehrávanie zvuku

- **Formát kompresie:** MP3, PCM, WMA
- **Podpora ID3 textu:** áno
- **Vzorkovacie frekvencie:** 8 - 48 kHz (MP3)
- **Režim prehrávania z pevného disku:** Album, Žáner, Zoznam prehrávaných skladieb, Všetky skladby, Rovnaký umelec, Rovnaký žáner, Nekomprimované skladby
- **Režim prúdenia z pevného disku:** Prúdový prenos cez Wi-Fi do 5 staníc, „My Room, My Music - Moja izba, moja hudba“, „Music Follow Me - Hudba ma nasleduje“, „Music Broadcast - Hudobné vysielanie“

### Tuner/Prijem/Vysielanie

- **Automatické digitálne ladenie:** áno
- **Automatické ukladanie:** áno
- **Počet predvolených kanálov:** 40
- **RDS:** Správy, Typ programu, Informácie o stanici
- **Upevnenia tuneru:** FM

### Pripojiteľnosť

- **Anténa:** Dipólové FM

- **Vstup Aux:** Vstup
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Napájanie:** 220 V, 50 Hz
- **Bezdrôtové pripojenia:** Bezdrôtová sieť LAN (802,11g)
- **Bezdrôtové univerzálne Plug & Play:** Povolené
- **Vstup audio cinch:** Analógový pomocný (centrum/stanica)

### Užitočná funkcia

- **Podsvietenie:** áno
- **Farba podsvietenia:** Biela
- **Typ displeja:** displej LCD, Matica 128 x 96 bodov, 48 mm x 42 mm (stanica)
- **Ekonomické pohot. napájanie:** 1 watt
- **Konektor slúchadiel:** áno
- **Jazyky ponuky na obrazovke:** Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina
- **Dialkové ovládanie:** Tenká karta Slim Card
- **Indikátor sily signálu:** áno
- **Pripevniteľný na stenu/do stropu:** Namontovateľné na stenu

### Príslušenstvo

- **Batérie:** 1 x lítiový článok v tvare mince
- **Dialkové ovládanie:** typ karty
- **Záručný list:** Záručný list

### Zvukový záznam

- **Rýchlosť prenosu:** 128, 160 kbps

### Rozmery

- **Váha hlavnej lepenky:** 5,1 kg
- **Rozmery kartónu (ŠxHxV):** 422 mm x 201 mm x 349 mm
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 360 mm x 128 mm x 283 mm
- **Hmotnosť prístroja:** 4,2 kg

## Najdôležitejšie produkty

### Bezdrôtový prúdový prenos

Pri bezdrôtovom prenose nemusíte ukladať veľké hudobné súbory do nášho zvukového zariadenia. Namiesto toho môžete počúvať obľúbené skladby, ktoré sa posielajú v ucelenom prúde na všetky hudobné stanice - a to súčasne. Nech vás hudba sprevádza z miestnosti do miestnosti pomocou funkcie Music Follows Me - nie je potrebné znova spúšťať navigáciu a prehrávanie. Funkcia Music Broadcast súčasne vysielá želanú hudbu z centra na všetky stanice. S pomocou funkcie My Room, My Music si môže každý člen rodiny vychutnávať hudbu z uloženej zbierky v ľubovoľnej miestnosti, ktorá je vybavená bezdrôtovým hudobným centrom alebo stanicou.

### Univerzálne Plug & Play

Universal Plug & Play je technologický štandard, ktorý vám umožní pripojenie k akémukoľvek zariadeniu s podporou Universal Plug & Play a prenášať hudbu. Vaše bezdrôtové hudobné centrum používa Universal Plug & Play, aby sa zaručil jednoduchý a štandardný spôsob na pripojenie k iným zariadeniam s podporou Universal Plug & Play. Vaše bezdrôtové hudobné centrum môžete jednoducho pripojiť k iným mediálnym zariadeniam, aby ste prijímali alebo prenášali obsah.

### Super Sound Panel

Super Sound Panel je inovatívny reproduktor s plochým panelom, ktorý používa najmodernejšiu technológiu, aby zaistil vysokú kvalitu a celospektrálny zvuk z plochého a kompaktného reproduktora.



Dátum vydania  
2007-12-07

Verzia: 10.0

12 NC: 9073 100 12643  
EAN: 87 10895 88450 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Logo Windows je obchodná alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.