

Philips  
扬声器底座



SBD8100

# iPhone 欣赏的全新体验

## 电动扬声器底座

轻松享受震撼的立体声音响效果，轻触按钮即可自动定向 iPhone 以欣赏视频。  
先进的扬声器技术可屏蔽手机信号干扰，带给您纯净无瑕的饱满音乐。

### 让音乐伴您同行

- 只需轻触按钮，即可旋转 iPhone 以观看视频

### 随时准备出发

- 交流适配器方便家中使用。
- 手机干扰屏蔽技术可确保纯净无瑕的音质

### 随时随地共享音乐

- 无线遥控器
- 外出时可通过电池为扬声器供电。

### 震撼的音效

- D 类数字功放器带来优质音效
- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果

# PHILIPS

## 产品亮点

### 交流适配器

通过交流适配器为扬声器供电，以便在家中享受音乐

### D 类功放器

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲的功放器，而所占台面面积又很小。

### DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

### 手机干扰屏蔽技术

手机干扰屏蔽技术是切断手机干扰并确保音质纯净无瑕的先进电路设计。

### 电动 iPhone 底座

可通过旋转 iPhone 本身或通过无线遥控器来激活马达。

### 无线遥控器

红外遥控器可在房间中任意位置控制音乐

### 电池供电

外出时可通过电池为扬声器供电。



# 规格

## 声音

- 频率响应: 100 - 20 000 赫兹
- 阻抗: 4

## 连接

- 连接口: iPod 和 iPhone 专用

## 外箱

- EAN: 87 12581 48869 7
- 长度: 50 厘米
- 用户包装数量: 2
- 宽度: 23.5 厘米
- 总重: 6.8 千克
- 高度: 45 厘米
- 净重: 5.6 千克
- 自重: 1.2 千克

## 便利性

- 通电指示
- 音量控制

## 功率

- 适配器类型: 12 伏, 2 安

## 包装尺寸

- 高度: 21.5 厘米
- 包装类型: 箱体
- 宽度: 21 厘米
- 厚度: 48.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 87 12581 48868 0
- 总重: 3.4 千克
- 净重: 2.8 千克
- 自重: 0.6 千克

## 附件

- 交流 / 直流变压器



发行日期 2024-03-25

版本: 2.5.6

EAN: 87 12581 48868 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)