



Philips
Ducha de mano con filtro

Filtro de ducha FCA

Diseño que aumenta la presión
Tres modos de pulverización
Boquilla de silicona fácil de limpiar

ASH1516CH/10

Disfruta de un baño limpio y una vida llena de emociones

Disfruta de una ducha fresca con el filtro ACF

Gracias al filtro de ducha ACF, la alcachofa es capaz de eliminar el cloro residual. Además, cuenta con un diseño que aumenta la presión y ofrece distintos tipos de pulverización de agua, lo que te permite disfrutar de una experiencia de ducha limpia y cómoda.

Filtro de ducha FCA

- Con filtro FCA

Filtro fácil de sustituir

- Filtro fácil de sustituir

Los tres tipos de pulverización se adaptan a diferentes usos

- Pulverización a presión para refrescar la piel cansada
- Pulverización mixta para un aclarado suave de todo el cuerpo
- Pulverización con efecto sedoso para un cómodo masaje facial

Elimina la cal fácilmente con la boquilla de silicona líquida

- Elimina la cal fácilmente con la boquilla de silicona líquida

Diseño que aumenta la presión

- Presurización microporosa

PHILIPS

Ducha de mano con filtro

Filtro de ducha FCA Diseño que aumenta la presión, Tres modos de pulverización, Boquilla de silicona fácil de limpiar

Especificaciones

Especificaciones generales

- Tipo: Tipo de filtro
- Color: Cromado
- Tamaño de la alcachofa: Ø120 mm
- Acabado: Galvanizado
- Tipo de pulverización: Presurizado/seda/mixto
- Presión del agua de entrada: 0,05-0,5 MPa
- Modo de conmutación: Palanca
- Tipo de conexión: G1/2

Especificaciones del filtro

- Modelo de filtro: ASH138/10

- Elemento del filtro principal: Filtro de FCA
- Vida útil: 1 mes

País de origen

- País de origen: China
- Filtro: China
- Sistema: China

Servicios

- Periodo de garantía: 2 año(s)

ASH1516CH/10

Destacados

Diseño que aumenta la presión

El cabezal de pulverización cuenta con 116 boquillas con microorificios de 0,45 mm de diámetro, lo que aumenta la presión del agua y ofrece una experiencia de ducha extremadamente agradable incluso en zonas con baja presión o en periodos de mayor consumo de agua.

Filtro fácil de sustituir

Se puede desmontar fácilmente girándolo 90°, sin rosca multicapa. Se acopla a la ducha cómodamente guiándose por las marcas; cualquier miembro de la familia puede desmontarlo fácilmente.

Pulverización presurizada

Las boquillas con 116 microorificios realizan una pulverización presurizada que evitan los problemas en entornos con baja presión de agua y una pulverización de alta densidad puede aportar una relajación total a la piel.

Pulverización mixta

La combinación de pulverización presurizada y con efecto sedoso consigue una cobertura total, lo que la hace ideal para un lavado suave de todo el cuerpo.

Pulverización con efecto sedoso

La pulverización con efecto sedoso radial cubre la cara en varias direcciones, por lo que es ideal para masajes faciales.

Filtro de ducha FCA

La fibra de carbono activo (FCA) es un material de adsorción fabricado por carbonización. A diferencia del carbón activado tradicional, no tiene un orificio basto, si no que está llena de microporos con una alta superficie específica, y su capacidad de adsorción es mucho mayor que la del carbono activo granulado. Elimina eficazmente el cloro, el limo, el óxido residuales, otras partículas grandes y el olor.

Boquilla de silicona fácil de limpiar

Las boquillas están hechas de silicona líquida. La silicona líquida de alta calidad y resistente a los desgarros es fácil de frotar con los dedos. Solo tienes que frotar suavemente las boquillas para eliminar la cal.



Fecha de emisión
2023-11-21

Versión: 1.1.1

EAN: 48 95244 61088 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com